

Philips Streamium
Беспроводной музык.
центр/станция

Streamium



WACS7500

Освободите музыку

Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

Копируйте и храните всю свою музыку на жестком диске в 80 Гб в плоской беспроводной музыкальной системе Philips Streamium WACS7500. Транслируйте музыку в разные комнаты своего дома. Для дополнительного удовольствия смотрите обложки альбомов и пользуйтесь Интернет-радио.

Вся ваша музыка в одной беспроводной системе

- Беспроводная передача между центром, станцией (станциями) и компьютером
- Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD
- Прямое воспроизведение CD и USB
- Прослушивание интернет-радио

Простые навигация и управление

- Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
- "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка
- Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях
- Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

Звучание высокого качества

- 80 Вт RMS/центр, 30 Вт RMS/станция с панелью Super Sound

Возможность расширения

- Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Техно, Нейтрально
- Улучшение звука: 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Эквалайзер, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель класса "D", Интеллектуальный эквалайзер
- Музыкальная мощность: 160 Вт
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 20 Вт + 40 Вт

Акустические системы

- Встроенные динамики: 2
- Типы АС: Super Sound Panel, Встроенный сабвуфер, Не отсоединяемый

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, PCM, без DRM AAC (m4A)
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Жанр, Список воспроизведения, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр, Несжатые дорожки
- Поточковый режим с жесткого диска: Передача Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя музыка", "Музыка следует за мной", "Передача музыки"
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор/В произвольном порядке/Программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Тип загрузчика: Щелевой
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Стоп
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/сек, постоянный/переменный битрейт
- Поддержка ярлыков ID3: Да
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)

Аудиозапись

- Носители записи: Жесткий диск
- Скорость записи: 1 x, 4 x
- Формат аудиофайла: MP3

Медианосители

- Емкость жесткого диска: 80 ГБ

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Автосохранение: Да
- Количество предустановок: 50

Подключения

- Аудиовход cinch: Аналоговый AUX (Центральный/Станция)
- Аудиовыход cinch: Аналоговый линейный выход (Центральный)
- Наушники: 3,5 мм
- Антенна: Диполь FM
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (WLAN) (802.11g)
- Питание: 220–240 В, 50 Гц
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Включено
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК
- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Языки экранного меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- Управление цифровым контентом: В комплекте ПО WADM
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возможность крепления к стене - станция
- Часы: На главном дисплее

Аксессуары

- Кабели: Кабель Ethernet
- CD-ROM: Установочный CD-ROM, WADM и программные утилиты.
- Пульт ДУ: 2-х сторонний 6-и строчный дисплей, односторонний пульт ДУ
- Батарейки: 4 x AAA + 2 x AAA
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
- Краткое руководство: Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий
- руководство пользователя: Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, еще больше языков на CD

Размеры

- Вес коробки: 18,5 кг
- Размеры изделия (ШxГxВ): 614 мм x 172 мм x 272 мм
- Вес устройства: 8,83 кг
- Размеры коробки (ШxГxВ): 700 мм x 380 мм x 370 мм

Особенности

Беспроводная передача с использованием компьютера

Используя сеть Wi-Fi, наслаждайтесь любимыми песнями, передающимися из библиотеки вашего компьютера в беспроводной музыкальный центр Streamium и на другие станции или непосредственно из музыкального центра Streamium на станцию(и). Не имеет значения, хранится ли ваша аудиокolleкция в Центре Streamium или на компьютере, Вы можете наполнить звучанием одной песни весь дом или слушать разные мелодии в каждой комнате. Выбор за Вами. Не нужно ни проводов, ни кабелей. Наслаждайтесь свободой прослушивания музыки в любом уголке вашего дома.

Прослушивание интернет-радио

Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.

Моя комната, моя музыка

С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.

Передача музыки на станции

Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

Музыка следует за мной

Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.



Дата выпуска 2011-06-03

Версия: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228
EAN: 87 12581 33660 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
* Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет