

Philips
Микросистема Hi-Fi



MCM393

Новая классика

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Микросистема Philips MCM393 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямым портом USB.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

PHILIPS

Особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

Элегантные АС с отделкой деревом
Элегантные АС с отделкой деревом

Простой в использовании пульт ДУ
Простой в использовании пульт ДУ в комплекте



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамик, Съёмные решетки АС

Подключения

- Вход Аух: Линейный вход
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Название станции, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 345 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,15 кг
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Высота устройства: 228 миллиметра
- Ширина упаковки: 442 миллиметра
- Глубина устройства: 273 миллиметра
- Глубина основной АС: 212 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 228 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 33680 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com