

A vezérlés az Ön kezében van.

Automatikus háttérvilágítás, intelligens tanulás

Ez az univerzális távvezérlő egyesíti magában a kiváló technológiát és kivitel.

Egyetlen irányító bármely készülékhez, márkához

- 6 az 1-ben TV, VCR, STB, DVD, CD és AMP távvezérlő.
- Bármely IR kód kényelmes megtanulása egy másik távirányítóról ráirányítással
- Készen áll a Philips készülékekhez

Nagy megbízhatóság

- Szembetűnő, krómmal borított kivitel
- A felhasználói felület világítani kezd, ha az eszközt felveszi.
- Több parancs kiadása egyetlen nyomógombbal

Könnyen üzembe helyezhető

- Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
- Kódbevitel a távvezérlő közvetlen beállításához
- Kérdéseivel hívja az URC Service vonalunkat
- URC támogatás a kijelölt weboldalon



PHILIPS

Műszaki adatok

Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 33 láb (10 m)
- IR kódok tanulása
- **Átviteli LEDek:** 1
- Általános IR kód adatbázis
- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 300
- **Vivőfrekvencia tartománya:** 28 - 70 kHz
- **Átviteli szög:** 90 fok
- **Tanulási frekvencia tartománya:** 30 kHz - 60 kHz

Kényelem

- **Univerzális IR adatbázis:** TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
- Háttérvilágítás
- **Háttérfény színe:** Piros
- Előreprogramozva a Philips számára
- Kihangsított automatikus keresés
- Egyszerű rendszerbeállítás
- Gombfunkciók másolása
- **Telepítési lépések:** 2
- **Nyelvi támogatás:** GB/F/D/NL/E/I
- **Kézikönyv nyelvei:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Gombok száma:** 39
- **Előírt jóváhagyások:** CE jel
- Fröccsenésálló
- **TV funkciók:** Program fel/le, Hangerőszabályzás fel/le, némítás, Feszültség/készenlét,

Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín/Fényerő szabályozás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Alvás/időzítő, I6:9, Guide, info

- **SAT/CBL funkciók:** Számgombok, Menüvezérlés, Guide, info, Kedvencek, Szövegfunkciók
- **DVD funkciók:** Továbbító gombok (6), Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- **VCR funkciók:** Továbbító gombok (6), Showview, VCR plus, Menüvezérlés
- **Fejlesztett Teletext:** Gyorstext
- **Billentés:** Billenésérzékelő

Tartozékok

- **Elem:** Igen, 1,5 V AA LR6 elem

Méretetek

- **Fólia méretei (sz x mé x ma):** 160 x 38 x 339 mm
- **Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):** 173 x 121 x 346 mm
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Anyagok:** Újrahasznosított PET A

Áram

- **Elem élettartama:** 12
- **Akkumulátor típusa:** AA alkáli
- **Elemek száma:** 2

Termékkijelölések

Krómbevonatú kivitel

Stílusos króm kivitel amely jól néz ki és megfelel a legújabb eszközök kivitelének is.

Automatikus háttérvilágítás

Nem kell többé gombokat keresnie a sötétben, csak felveszi a távirányítót, és a gombok (vagy az LCD kijelző) automatikusan kigyulladnak.

Automatikus márkakeresés

Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.

Közvetlen kódbevitel

Ha a távvezérlő nem találja meg automatikusan az eszköz márkáját, manuálisan is beviheti azt a használati utasításhoz mellékelt átfogó listán található számkód segítségével.

Egygombos kényelem

Az egygombos kezelés több parancs végrehajtását teszi lehetővé egyetlen gombnyomással, makró segítségével. A makró több előre programozott parancsot rendel egy gombhoz, így egy egész parancssorozat kiadásához is elegendő egyetlen gombnyomás.

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.



Kiadás dátuma 2005-12-19

Verzió: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com