



Philips
Мультимедийные AC 2.0

Выход для наушников,
аудиовход
12 Вт



SPA1260



Динамичное звучание

с этой компьютерной AC

Мощные акустические стереосистемы Philips SPA1260/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 3 Вт и роскошной отделкой выглядят так же великолепно, как и звучат!

Насыщенный, богатый звук

- Глубокие и мощные басы благодаря AC Bass Reflex
- Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)
- Хорошо амортизированный излучатель снижает вибрацию и искажение звука

Современный дизайн

- Благородное высокоглянцевое покрытие

Простота

- Удобный вход aux и выход для наушников на передней панели AC
- Совместим с любым носителем данных

PHILIPS

Характеристики

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,5 x 10,5 x 18 см
- Вес: 0,95 кг

Аудиосистемы

- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Входное сопротивление: 10 Ом
- Общая выходная мощность: 3 Вт
- Питание: 220 В 50 Гц
- Отношение сигнал/шум: >75 дБ
- Суммарные гармонические искажения: <1 %

Левый/правый каналы аудиосистемы

- Усилитель мощности аудиосигнала: Усилитель класса АВ
- Разделение каналов: >45 дБ
- Входная чувствительность: 600 мВ
- Номинальная выходная мощность: 1,5 Вт x 2

Левая/правая АС

- Диапазон мощности излучателей: 1-5 Вт x 2
- Частотный диапазон: 75 Гц-20 кГц
- Номинальное сопротивление: 4 Ом
- Чувствительность: 85 дБ (2,83 В/1 м)
- Излучатель: 2,5"

Подключения

- Длина кабеля: 1,5 м
- Разъем: 3,5 мм стерео

Содержимое упаковки

- Краткое руководство по установке: Да
- Количество АС-сателлитов: 2

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 25,4 x 17,2 x 13 см
- EAN: 87 12581 63982 2
- Вес брутто: 1,4 кг
- Вес нетто: 1,1 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная
- Вес упаковки: 0,3 кг
- Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 5,9 кг
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 27 x 26,2 x 35,4 см
- Вес нетто: 4,4 кг
- Количество потребительских упаковок: 4
- Вес упаковки: 1,5 кг

Основные

Акустическая система Bass Reflex

Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

Глянцевое покрытие

Глянцевое черное лаковое покрытие выглядит уместно как в помещениях с классическим, так и с современным интерьером.

Вход AUX и выход для наушников



Благодаря удобному входу aux и выходу для наушников на передней панели АС прослушивание музыки и другого медиаконтента стало проще и приятнее. Обычно для подключения внешнего устройства необходимо освободить разъем 3,5 мм на компьютере, что не всегда удобно. Используя вход aux и выход для наушников на передней панели АС, можно прослушивать музыку практически с любого устройства.

Хорошо амортизированный излучатель

Одиночный излучатель обычно подвержен вибрациям определенных частот в области края диафрагмы, что часто приводит к некоторому искажению звука. Для преодоления этой проблемы вокруг конуса излучателя используется майлар, равномерный мономер и более легкий материал по сравнению с другими, часто используемыми материалами. В результате обрамления конуса идеально симметричным кольцом и эффекта демпфирования подавляются несинхронные вибрации и обеспечивается более сбалансированное и естественное звучание.



Дата выпуска 2014-08-12

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 87 12581 63982 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com