



Philips  
Förlängningsuttag

**3 uttag**  
2 USB  
2 m strömsladd  
Vit

**SPN3032WA**



## Anslut din elektronik på ett säkert sätt

### Två integrerade USB-laddningsportar

Med tre jordade Schuko-uttag, 2 m flätad strömsladd och huvudströmbrytare med två USB-laddningsportar med max 2,4 A uteffekt.

#### **Inbyggd bekvämlighet**

- 3 uttag
- 2 USB-laddningsportar, max 2,4 A
- 2 m strömsladd
- Hållbar flätad kabel
- Huvudströmbrytare

#### **Säkerhetsskydd**

- Tvåpolig kontakt
- Automatiskt petskydd

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Produktstorlek

- Kabellängd: 200 cm

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):  
4,8 x 27,7 x 10 cm
- Nettovikt: 0,386 kg
- Bruttovikt: 0,447 kg
- Taravikt: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 11260 5
- Antal produkter som medföljer: 1

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 41,5 x 30,5 x 22,5 cm
- Bruttovikt: 7,6 kg
- Taravikt: 1,424 kg
- GTIN: 1 48 95229 11260 2
- Antal konsumentförpackningar: 16
- Nettovikt: 6,176 kg

# Funktioner

## 3 uttag

3 uttag

## 2 USB-laddningsportar, max 2,4 A

Två USB-laddningsportar ger en total uteffekt på 2,4 A

## Tvåpolig kontakt

Växlar både spänningsförande tråd och nolledare för att säkerställa säker isolering av belastningskretsen.

## 2 m strömsladd

Ger ström till enheten som kan placeras 2 m från eluttaget.

## Hållbar flätad kabel

Flätad kabel för högre hållbarhet.

## Huvudströmbrytare

Med den här huvudströmbrytaren styrs alla uttag som är strömförsörjda i förlängningsuttaget.

## Petskydd

Håll små föremål och barnfingrar borta från uttagen inuti.



Publiceringsdatum  
2022-05-12

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 001 71051  
EAN: 48 95229 11260 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)