

# PHILIPS

Barra de sonido 2.1 con  
subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 2.1  
canales

HDMI ARC

Dolby Audio

140 W

TAB6405



## Ultraplana. Gran sonido.

¿Tienes un televisor colocado en un soporte bajo? Esta barra de sonido ultraplana es lo suficientemente baja como para combinarse con casi cualquier televisor e incluye un subwoofer inalámbrico. Obtendrás un sonido lo suficientemente potente para que tus programas, películas y música favoritos cobren vida.

### Música y películas

- Entrada de audio. Entrada óptica. Bluetooth
- Conecta tus fuentes favoritas para obtener un sonido más potente
- HDMI ARC. Controla la barra de sonido con el mando a distancia del televisor
- Repetidor de infrarrojos incluido, con cable de transferencia

### Amor a primera vista y a primera oída.

- Soportes de montaje en pared integrados
- Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
- Dimensiones de la barra de sonido: 650 x 35 x 81 mm
- Dimensiones del subwoofer: 120 x 402 x 300 mm

### Perfil ultraplano. Sonido más rico, profundo y nítido.

- 2,1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos
- Dolby Audio. En el centro de la acción.
- Rejilla de metal resistente para un sonido nítido
- Diseño ultrafino. Cabe debajo de casi cualquier televisor.

# Destacados

## 2,1 canales

El estruendo de las explosiones. El rugido de una multitud. Los 2,1 canales añaden un sonido más rico, profundo y claro a tus películas y programas favoritos. El subwoofer inalámbrico compacto ofrece graves ricos.

## Diseño ultracompacto

Esta barra de sonido cuenta con un perfil de solo 35 mm, por lo que es perfecta para televisores con soportes más bajos. En lo que se refiere a la colocación, los soportes de montaje en pared integrados ofrecen más opciones. El diseño compacto del potente subwoofer hace que sea muy fácil ocultarlo.

## Dolby Audio

Sumérgete en tus películas y programas favoritos. Esta barra de sonido con subwoofer inalámbrico es compatible con el formato Dolby Digital para disfrutar de una experiencia más amplia y envolvente. Podrás escuchar las voces de forma más clara y los efectos serán más impresionantes.

## HDMI ARC

Esta barra de sonido se conecta al televisor a través de HDMI ARC, lo que te permite controlar su volumen con el mismo mando a distancia que utilizas para el televisor. Además, gracias al repetidor de infrarrojos incluido, podrás utilizar

el mando a distancia del televisor aunque coloques la barra de sonido delante del sensor de infrarrojos del televisor.

## Conecta tu fuente favorita

Transmite listas de reproducción desde tu dispositivo móvil a través de Bluetooth. Conecta las fuentes de audio mediante la entrada de audio, la entrada óptica o el puerto USB. Independientemente de lo que te guste, con esta barra de sonido podrás disfrutar de un sonido espectacular.

# Especificaciones

## Sonido

Distorsión armónica total: 10%

Potencia de salida del sistema de altavoces:  
288 W máx./140 W RMS (10 % THD)

## Baffle

Gama frecuencia subwoofer: 40 - 180 Hz

Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico,  
Activo

Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Número de canales de sonido: 2,1

Número de woofers: 1

Diámetro del woofer: 5,25"

Gama de frecuencia de la barra de sonido: 180 -  
20 k Hz

Impedancia de la barra de sonido: 2 x 8 ohm

Altavoces delanteros: 2 de rango medio (I+D), 2  
tweeters (I+D)

Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex

## Conectividad

Bluetooth: Receptor

Versión de Bluetooth: 4,2

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Puerto de infrarrojos: Toma de salida de  
infrarrojos de 2,5 mm

Salida de subwoofer: No

Reproducción USB

Entrada de audio: 1 x 3,5 mm

1 entrada óptica

Salida HDMI (eARC/ARC) x 1

Estándar DLNA: No

Conexión de múltiples altavoces: No

Smart Home: Ninguno.

Conexión de altavoces inalámbrica: Subwoofer

## Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch

USB: MP3, WAV, FLAC

Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch

## Caja exterior

Longitud: 75.5 cm

Unidades por caja: 2

Anchura: 31.5 cm

Peso bruto: 17 kg

Altura: 45.5 cm

GTIN: 1 48 95229 10892 6

Peso neto: 11.8 kg

Peso tara: 5.2 kg

## Comodidad

EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio,  
Asignación de entrada de audio automática,  
Modo en espera con un solo toque, Conexión de  
mando a distancia

Mando a distancia

Modo nocturno: No

## Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet:  
No

## Potencia

Consumo de subwoofer: 20 W

Consumo de energía de la unidad principal:  
18 W

Alimentación de la unidad principal: 100-240 V  
CA, 50/60 Hz

Alimentación de subwoofer: 100-240 V CA,  
50/60 Hz

Consumo en modo en espera de subwoofer: &lt;  
0,5 W

Consumo en modo en espera de la unidad  
principal: &lt; 0,5 W

Modo de espera automático

## Dimensiones del embalaje

Altura: 42.5 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Horizontal

Anchura: 73.5 cm

Profundidad: 14.5 cm

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 10892 9

Peso bruto: 8 kg

Peso neto: 5.9 kg

Peso tara: 2.1 kg

## Accesorios

Accesorios incluidos: Mando a distancia, 1 pila  
CR2025, Cable de alimentación, Adaptador de  
corriente, Soporte para el montaje en pared,  
Guía de inicio rápido, Folleto de garantía  
mundial

Repetidor de infrarrojos: Sí, con cable de paso y  
soporte

## Diseño

Color: Plata

Montaje en pared

## Dimensiones

Unidad principal (ancho x alto x profundo):

650 x 35 x 81 mm

Peso de la unidad principal: 1 kg

Subwoofer (ancho x alto x profundo):

120 x 402 x 300 mm

Peso del subwoofer: 4,8 kg

## Vídeo

Transferencia 3D: No

