

Philips  
Reproductor de DVD

DivX

DVP3144K



## Canta con la partitura de karaoke

Con DivX

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### Audio y video con mayor realismo

- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

### Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

### Enjoy enhanced karaoke

- Partitura de karaoke para disfrutar de concursos de canciones en tu casa



# PHILIPS

sense and simplicity

## Especificaciones

### Imagen / pantalla

- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

### Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

### Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

### Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps
- **Formato de compresión:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

### Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías,

Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

### Aplicaciones multimedia

- **Formatos de reproducción:** DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

### Conectividad

- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono
- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

### Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Español, Portugués brasileño
- **Karaoke:** Volumen de micrófono

### Potencia

- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente

### Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 415 x 82 x 282 mm
- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 37 x 209 mm

## Características destacadas

### Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

### Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

### Partitura de karaoke

La partitura de karaoke es una función avanzada que automáticamente le otorga un puntaje a tu canción junto con una imagen cómica.

### escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.



Fecha de publicación  
2009-02-06

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 33998  
EAN: 87 12581 36445 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)