



Philips  
Microcadena

Bluetooth®  
Puerto USB para carga



BTM1360

## Potencia para tus canciones

Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en esta microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

### Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Potencia de salida máxima de 30 W RMS

### Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

**PHILIPS**

## Destacados

### Transmite música a través Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de

audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Especificaciones

### Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 30 W

### Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 3,5"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar, reproducción programada

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

### Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Host USB, USB de 500 mAh de carga

### Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones

### Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 127 x 160 mm
- Alto del altavoz principal: 170 mm
- Anchura del embalaje: 659 mm
- Altura del embalaje: 234 mm
- Profundidad del embalaje: 180 mm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso neto: 3,94 kg

### Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión  
2016-08-01

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22353  
EAN: 04 89518 56057 53

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)