

Philips
5.1 Ev sineması

1000W RMS gücü

DVD oynatma

HTS3373



Mükemmel surround ses ve derin, güçlü baslar

Bu tam dijital sistem, mükemmel bir surround ses çıkışı sağlayarak, evinizde gerçek bir sinema deneyimi yaşatır. Portatif medya oynatıcılardan USB cihazlarına kadar çok çeşitli formatları oynatabilir.

Ses ve videoya hayat verir

- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme
- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı

USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Her şeyi oynatır

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - WMA, DivX, MP3 veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Her şeyi oynatır

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

DivX Ultra Sertifikalı

DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Ses

- Toplam Güç (RMS): 1000 W
- Çıkış gücü (RMS): 6x167W
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 40-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >60 dB
- Ses Sistemi: DTS, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ekolayzır ayarları: Rock, Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Dinlenme, Oyun, Spor

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Çalma Ortamı: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, AUX girişi, FM Anteni, Easy-fit hoparlör konektörleri, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş

Güç

- Güç kaynağı: 120/230VAC, 50/60Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W
- Güç tüketimi: 180 W

Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: 4 Zemin sütunu
- Uydu hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm

- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Merkez hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Merkez hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, CVBS video kablosu, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 58 x 332 mm
- Set ağırlığı: 2,8 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 3,376 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 244 x 100 x 74 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,849 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 4,703 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 1030 x 307 x 425 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 21 kg

Dış Karton

- EAN: 87 12581 51139 5
- Brüt ağırlık: 27,8 kg
- Dış karton (L x G x Y): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Net ağırlık: 23,2 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 4,6 kg

Ambalaj boyutları

- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Brüt ağırlık: 27,8 kg
- Net ağırlık: 23,2 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 4,6 kg

Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Ağırlık: 3,11 kg



Yayın tarihi 2011-06-06

Sürüm: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com