

Philips
Kannettava DVD-laite

Kaksi 7" LCD-näyttöä



PET712



Kaksinkertaista DVD- & DivX®-elokuvanautintosi

toisen TFT LCD -näytön avulla

PET712-laitteella voit katsella DVD- ja DivX®-elokuvia, kuunnella MP3- tai CD-musiikkia tai katsella digitaalisia valokuvia mukavasti autossa. Kahden TFT LCD -näytön ansiosta jaat kannettavan DVD-laitteen kaverisi kanssa.

Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Jaa elokuvien ilo kahden TFT LCD -näytön avulla
- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- Toistaa MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikkia
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

Ylivertaista käyttömukavuutta

- Mukana autoasennuspussi
- Mukana autosovitin ja kätevä kaukosäädin
- Vähän painikkeita, helppo käyttää
- Jaa ilo monella kuulokeliitännällä

PHILIPS
sense and simplicity

Kannettava DVD-laite
Kaksi 7" LCD-näyttöä

Kohokohdat

Kaksi TFT LCD -näyttöä



DVD-laitteen toistamat videot tai kuvat näkyvät kahdessa näytössä. Liitä vain näytöt soittimeen ja kiinnitä ne auton etuistuinten niskatukiin. Näin perheesi ja ystäväsi voivat katsella DVD-elokuvia ja JPEG-valokuvia takapenkillä helposti ja mukavasti.

Toista DVD-, DivX- ja MPEG4-levyjä



DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

PET712/12

MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikki

MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siitä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

Jaa kuva-CD (JPEG)



Voit katsella kuvia mukavasti matkalla. Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää käyttömukavuutta.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
- Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)

Videoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaatit: Divx, MPEG4

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3

- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Toistomuodot: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

Liitännät

- DC-tulo: 12 V
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1

Käytön mukavuus

- Iskusuojaus

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC-in 12 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Johdot: 1 x AV-johto, 1 x virtajohto
- Autosarja: AY4196 (sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC)
- Kaukosäädin: Ohut AY5513-kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Virtajohto: 1 kpl
- Toinen LCD-näyttö: Kaksi 7" TFT LCD -näyttöä
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kantolaukku

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 375 x 275 x 385 mm
- Tukkupakkauksen paino: 8,99 kg
- Määrä pakkauksessa: 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 362 x 240 x 120 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (L x K x S): 157 x 32 x 151 mm
- Tuotteen paino: 1,21 kg



Julkaisupäivä 2009-06-10

Versio: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872
EAN: 87 12581 42431 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com