



Philips  
PhotoFrame

8 吋 LCD

4:3 螢幕比例

8FF3FPW



## 分享您的回憶

有多少數碼相片深藏於你的電腦中？透過飛利浦 PhotoFrame™ 來欣賞、分享、管理和重現你的回憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數碼相片。

### 打印相片般的頂級顯示質素

- 高像素清晰，為你帶來細膩的相片顯示效果
- imagen 可提供細膩和生動的色彩
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的螢光加入到原來的回憶中

### 輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 以拼貼方式開心共享多幅照片
- 檢視 USB 快閃磁碟機相片，而毋需使用電腦

### 簡易操控，使用極其方便

- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式

### 環保設計

- 在預設時間自動開啟 / 關閉螢幕，以便節省電力

### 時尚而優雅的設計令你的照片更完美

- 品味高雅的亮面塗裝，一流的觸感

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 產品特點

### 高像素清晰顯示效果

極佳高像素清晰熒幕，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示你珍貴的相片。

### imagen 技術

imagen 是一項專屬的飛利浦相片增強技術，可自動分析您的相片，糾正色彩並調整最佳的對比度：imagen 分離各種色彩以避免「串音」，調整亮度分佈以獲取最佳的視覺對比，並糾正 Gamma 以提高色彩準確度。

### 4:3 完美熒幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保你的照片以 4:3 的比例顯示，為你帶來最佳觀賞體驗。

### RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術，透過將小於全熒幕相片的邊緣色彩擴展至熒幕的側面，從而以最優的 4:3 熒幕比例顯示尺寸較小的相片，還可消除黑條現象，確保熒幕比例不失真。

### 多照片拼貼顯示

這種以拼貼方式顯示照片，可自動而隨機地組合多張不同照片，避免因照片尺寸小於熒幕而出現的礙眼邊緣。

### 在 USB 快閃中檢視相片

使用 USB 連接器可輕鬆檢視和分享儲存在 USB 快閃磁碟機上的相片。

### SmartPower

時間掣可讓你在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame，這樣可為環境降低電力消耗，節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。

### 自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能，採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器，能以正確的模式顯示每張照片。



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USB Connectivity

# 規格

## 圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 熒幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 對比率 (一般): 300:1

## 連線

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

## 儲存媒體

- USB: USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## 便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 支援的放置位置: 相片自動定位, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 播放模式: 全熒幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 褐色, 強勁色彩
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果
- 熒幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自動調節
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 鬧鐘
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac OS X

- 法令認可: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 熒幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

## 配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 線, 機座, 快速入門指南, 用戶手冊

## 尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 244.6 x 167.4 x 121.1 毫米
- 重量: 0.494 千克
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏零下 20 度至 70 度

## 功率

- 消耗功率: 6.3 W
- 支援之供電模式: 使用交流電電源

## 包裝尺寸

- EAN: 87 12581 41221 0
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 29.3 x 27.9 x 8.5 cm
- 淨重: 0.878 千克
- 總重量: 1.137 千克
- 淨機身重量: 0.259 千克

## 外箱

- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- 產品包裝數目: 2
- 外箱 (L x 闊 x 高): 31.2 x 29.6 x 20.2 cm
- 淨重: 1.756 千克
- 總重量: 2.813 千克
- 淨機身重量: 1.057 千克



出版日期 2009-08-14

版本: 4.0.12

12 NC: 8670 000 38996  
EAN: 87 12581 41221 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)