



Philips
Ηχεία πολυμέσων 2.1

• Μέγ. ισχύς 20 W



SPA1330

Κορυφαίος ήχος

Με έξοδο ήχου 10W και δυναμική αναπαραγωγή μπάσων, αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για την αναπαραγωγή μουσικής, παιχνιδιών, ταινιών και online βίντεο τόσο σε MAC όσο και σε PC.

Μοντέρνο ντιζάιν

- Σχεδιασμένο για στυλ - εμφάνιση εφάμιλλη του ήχου

Εξαιρετική ποιότητα ήχου

- Ισχύς εξόδου ήχου 10W
- Άριστα μονωμένοι οδηγός, για μείωση των κραδασμών και της παραμόρφωσης του ήχου

Απλότητα

- Συμβατό με οποιοδήποτε μέσο
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Συνεργάζομαι και με MAC και με PC

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ηχοσυστήματα

- Εύρος συχνοτήτων: 20Hz-20kHz
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 25 ohm
- Συνολική ισχύς εξόδου: 10W
- Ρεύμα: 220 V 50 Hz
- Λόγος σήματος/θορύβου: >75 dB
- THD: <1%

Ηχοσυστήματα, Α/Δ κανάλι

- Ενισχυτής ισχύος ήχου: Ενισχυτής κλάσης AB
- Διαχωρισμός καναλιών: >45 dB
- Ευαισθησία εισόδου: 400 mV
- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2,5 W x2

Ηχοσυστήματα υπογούφερ

- ενισχυτής ισχύος ήχου: Ενισχυτής κλάσης AB (BTL)
- Ευαισθησία εισόδου: 350 mV
- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 5W

Δεξί/αριστερό ηχείο

- Εύρος ισχύος οδηγού: 1-15 W x 2
- Εύρος συχνοτήτων: 160 Hz-18 kHz
- Ονομαστική αντίσταση: 4ohm
- Ευαισθησία: 83 dB(2,83 V / 1 m)
- Οδηγός ηχείου: Πλήρους εύρους 2"



Ηχείο υπογούφερ

- Εύρος ισχύος οδηγού: 2-30 W
- Εύρος συχνοτήτων: 65 Hz-250 Hz
- Ονομαστική αντίσταση: 8 ohm
- Ευαισθησία: 86 dB (2,83 V σε 1 μ.)

Συνδεσιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 1,3 μ.
- Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνικό 3,5 χιλ.

Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Πράσινο

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Αριθμός δορυφόρων: 2
- Υπογούφερ: NAI
- 3,5 χιλ καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής: Σταθερό
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης: NAI

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 26,1 x 18,1 x 14,3 εκ.
- Βάρος: 1,458 κ.

Χαρακτηριστικά

Άριστα μονωμένος οδηγός

Οι μονοί οδηγοί ηχείου συνήθως υφίστανται συγκεκριμένους κραδασμούς διαίρεσης συχνότητας κοντά στο άκρο του διαφράγματος, προκαλώντας συχνά ηχητικές παραμορφώσεις. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Philips εφαρμόζει γύρω από τον κώνο του οδηγού το mylar, το οποίο είναι ένα ομοιόμορφο μονομερές και πολύ ελαφρύτερο υλικό. Περιβάλλοντας τον κώνο με ένα άψογα συμμετρικό δακτυλίδι, το παραγόμενο εφέ απόσβεσης μειώνει τους ασύγχρονους κραδασμούς, εξασφαλίζοντας πιο ισορροπημένο και φυσικό ήχο.

Ισχύς εξόδου ήχου 10W

Οι ισχυροί ακτινοβολητές μπάσων με έξοδο 10W επιτρέπουν στα μικρά ηχεία την πιο αποτελεσματική αναπαραγωγή συχνοτήτων μπάσων χωρίς την ανάγκη αύξησης του μεγέθους τους. Έτσι έχετε καλύτερα μπάσα σε μικρότερο χώρο!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Σχεδιασμένο για στυλ

Ο μοντέρνος σχεδιασμός δίνει προσωπικότητα στο χώρο σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-21

Έκδοση: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com