

DVD Video-Recorder

- **Aufgenommene DVD+R und DVD+RW abspielbar auf den meisten DVD-Playern**
- **7 Aufnahme-Qualitätsmodi: HQ/1h, SP/2h, SP+/2.5h, LP/3h, EP/4h, EP+/6h, ELP/8h**
- **Aufnahmequellensignal: i.LINK DV in (digitaler Camcorder), RGB, Y/C, FBAS**
- **Wiedergabe der DVD-Video, DVD+RW/+R, DVD-RW/-R (VM), S-/ Video-CD, Audio-CD/-RI/-RWI-MP3**
- **ShowView, NextTVView Link, Easy Link, SAT-Recording, OTR, Timer, Direct Record, VPS**
- **Index Picture Screen, Favorite Scene Selection, CinemaLink**
- **Dual Laser Drive II**
- **Verdeckte Frontanschlüsse für i.Link/DV, S-VHS, Audio/Video**
- **2 Scart, digital Audio out, Antennen-Durchschliff, Cinch-Buchsen, YUV**
- **GUIDE Plus+ EPG, SAT-Mouse-Record, Disc-Archiv-Manager**



Guide Plus+



SAT-Mouse



RC19046001



DVD Video-Recorder



DVD-Recorder

- Aufnahme-Medium:
DVD+RW und DVD+R (kompatibel zu DVD-Playern und PC-DVD)
- Aufnahme-Modi:
1 Stunde/HQ = DV (9,72 Mbit/s),
2 Stunden/SP = DVD (5,07 Mbit/s),
2,5 Stunden/SP+ > S-VHS (4,06 Mbit/s),
3 Stunden/LP = S-VHS (3,4 Mbit/s),
4 Stunden/EP > VHS (2,5 Mbit/s),
6 Stunden/EP+ = VHS (1,7 Mbit/s),
8 Stunden/ELP = VCD (1,3 Mbit/s)
- Timer-Programmierung:
GUIDE Plus+ EPG, ShowView, VPS, nextView Link, OTR, Direct Recording, Timer-/Kalender-/Uhrzeit-Backup, > 15 Timer/1 Jahr
- Aufnahme-Steuerung:
SAT-Record: extern gesteuerte Aufnahme mit Statusspannung an Pin 8 (4,5 Volt) über Scart 2, SAT-Mouse-Record: Record Infrarot-Steuerung verschiedener Sat-Receiver
- Aufnahme-Quellen:
Digital (i.Link-IEEE1394 = 4-Pin DV/D8 Camcorder Eingang),
Analog (PAL/NTSC: RGB, YC, FBAS, Tuner-Empfang: PAL, VHF, UHF, Hyperband, Tuner-Abstimmung: PLL Kanal/Frequenz, Tuner-Installation: auto Suchlauf, Follow-TV, Easy Link)
- Index Picture Screen: Indexbild, Name, Dauer, Modus, Programm, Datum, Restzeit
- Favorite Scene Selection: Kapitel teilen, überspringen, anhängen, löschen, sichern
- GUIDE Plus+ EPG:
kostenfreie aktuelle elektronische Programmzeitung, detaillierte Programminfos, Auswahlfunktion nach Genre (z.B. Spielfilm, Sport, News usw.) und Zeitfenster, gewünschte Sendung für die Aufnahme einfach anklicken, Datenausstrahlung über EUROSPORT und VIVA

- Disc-Archiv-Manager:
Disc-Archiv für bis zu 999 DVD+RW/+R oder 9000 Titel, automatische Übernahme des Titels aus GUIDE Plus+, Auswahlfunktion nach Disc, Chronologie oder Alphabet, Suchfunktion für aufgenommene Titel oder DVD-Aufnahmerestzeit

Ausstattung DVD-Player

- CD-Typen:
Wiedergabe der DVD-Video, DVD+RW/+R, DVD-RW/-R(VM), S-/Video-CD, Audio-CD/-R/-RW/-MP3
- Cinemalink
- Bildformat: 16:9, 4:3 Letterbox-PanScan
- Kindersicherung:
Disc-Sperre (120 Titel), DVD-Kindersicherung (8 Stufen), Tasten- und Lade-Sperre (Vorführmodus)
- Wiedergabefunktionen allgemein:
Play, Shuffle, Pause, Stop, Superb-Zoom (x1,3/x2/x4), perfektes Standbild, Einzelbildwahl, Wiederholung A-B, Kapitel, Titel, CD, direkte Kapitel-, Titel-, Zeitanwahl, schneller Vor-/Rücklauf (x4/x8/x32), Zeitlupe Vor-/Rücklauf (x0,5/x0,25/x0,125), Multi Kamera, Virtual Jog/Shuttle
- Wiedergabefunktionen DVD:
max. 8 Sprachen, 32 Untertitel, Resume (5 discs)

Video

- Bitrate variabel: MPEG 2 max. 9,8 Mbit/s
- DA-Wandler: 10 bit, 27 MHz
- AD-Wandler: 9 bit
- Smart VBR: variable Bitraten für maximale Aufnahmezeit
- Virtual VBR buffer: Zwischenspeicher/5 Min. für konstante Bildqualität
- Digital TBC: Time Base Correction ermöglicht eine bessere Aufnahme als das Original
- MNR: bewegungsabhängige Rausch-Reduzierung minimiert die Datenrate

Audio

- MP3: ID3-Text, 32 - 256 kbit/s
- Stereo, 3D, TruSurround/SRS
- DA-Wandler: 16/20/24 bit, 44,1/48/96 kHz
- AD-Wandler: 16 bit, 48 kHz
- Dynamikumfang (dB): 85
- Signal-/Rauschabstand (dB): 95
- Klirrfaktor (dB): 85
- Kanaltrennung (dB): 95

Anschlüsse Front

- i.Link/DV, Hosiden/S-VHS, AV-Cinch

Anschlüsse Rückseite

- 2 Scart, 1 Hosiden, YUV-Cinch, AV-Cinch, coax/opt. digital Audio, Antennen-Durchschliff

Stromversorgung

- Leistung Betrieb/Standby: 31/3 W
- Netzspannung: 200 -240 V, 50/60 Hz

Farbe

- Gerätefarbe: Silber

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm):
43,5 x 7,6 x 33,5

Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 4.0

Lieferumfang

- 1 x DVD+RW, Antennen-Kabel, Scart-, Video-, Audio-Kabel, Fernbedienung RC-19046001, SAT-Mouse

EAN: 8710895761017 (/021)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
4/03/VL (01)

www.philips.de

