



Philips
Subwoofer inalámbrico

SoundBeam
Colocación versátil
50 W

SUB100

Aumenta los graves en tu televisor Philips

Conecta tu subwoofer al televisor a través de SoundBeam para disfrutar de unos graves impresionantes. No hay cables entre el subwoofer y el televisor, por lo que podrás colocarlos libremente en cualquier punto. Contrólalo todo desde un solo mando a distancia del televisor y disfruta de una total simplicidad.

Diseñado para la sencillez

- Configuración y control sencillos de todos los elementos a través de un único mando a distancia del televisor
- Subwoofer compacto con soporte para montaje libre
- Conecta el subwoofer inalámbricamente a un televisor para disfrutar de un sonido fantástico

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- La potencia RMS de 50 W proporciona unos graves de calidad para películas y música
- Dos puertos de graves y controlador de 6,5" para graves profundos y potentes
- Ajuste de la frecuencia de cruzado para el mejor balance del sonido

PHILIPS

Destacados

Potencia RMS de 50 W

La potencia RMS de 50 W proporciona unos graves de calidad para películas y música

Dos puertos de graves y controlador de 6,5"

Dos puertos de graves y controlador de 6,5" para graves profundos y potentes

Ajuste de la frecuencia de cruzado

El ajuste de la frecuencia de cruzado se ha diseñado para una integración perfecta de los altavoces del televisor y el subwoofer. En función el lugar en el que se coloquen los altavoces, puede ajustarse la frecuencia de cruzado a la posición en la que percibas el mejor balance del sonido entre el subwoofer y los altavoces del televisor. Si colocas el subwoofer cerca de la posición de escucha, recomendamos ajustar la frecuencia de cruzado al mínimo para garantizar la mayor calidad de sonido.

Subwoofer compacto con soporte



Siente la potencia de sonido y experimenta graves que van un paso más allá con nuestro elegante y compacto subwoofer. El altavoz de 6,5" se combina con dos puertos de graves para crear unos graves de gran impacto que llenan la habitación de sonido. Su cuerpo inalámbrico, fino y discreto se adapta a sofás o paredes para que puedas reinventar el modo en el que reproduces sonido en tu hogar.

SoundBeam



SoundBeam está disponible en televisores y sistemas de sonido Philips. Conecta tu subwoofer al televisor a través de SoundBeam para disfrutar de unos graves impresionantes. No hay cables entre el subwoofer y el televisor, por lo que disfrutarás de un entorno ordenado y una colocación en cualquier punto. Controla fácilmente el subwoofer y el televisor desde un único mando a distancia del televisor y activa y gestiona de forma simultánea el volumen del televisor y el subwoofer.

Configuración y control sencillos

Configuración y control sencillos de todos los elementos a través de un único mando a distancia del televisor

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Ajuste de la frecuencia de cruzado
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 50 W

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 80 - 200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60510 4
- Longitud: 79 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 39 cm
- Peso bruto: 8.5 kg
- Altura: 19 cm
- Peso neto: 7.02 kg
- Peso tara: 1.48 kg

Potencia

- Consumo de energía: 40 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: $0,5\text{ W}$

Dimensiones del embalaje

- Altura: 19 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal

- Anchura: 79 cm
- Profundidad: 39 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60510 4
- Peso bruto: 8.5 kg
- Peso neto: 7.02 kg
- Peso tara: 1.48 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 8.3 cm
- Anchura: 73 cm
- Profundidad: 33 cm
- Peso: 6.15 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Dispositivo USB

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 730 x 83 x 330 mm
- Peso incluido embalaje: 8,5 kg
- Peso de la unidad principal: 6,15 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 790 x 190 x 390 mm

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 1.3.4

EAN: 48 95185 60510 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com