



Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D Blu-ray-afspilning

Indbygget WiFi
3D-afspilning



BDP5600

Blu-ray 3D og det bedste fra internettet på dit TV

oplevel Blu-ray 3D

Bliv imponeret af den nye dimension, som 3D Blu-ray tilfører dine filmoplevelser derhjemme. Nyd det bedste fra internettet på dit TV, uproblematisk takket være det hurtige, indbyggede Wi-Fi-n. Og afspil mere end nogensinde før med DivX Plus HD.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd

Fordyb dig mere

- Indbygget Wi-Fi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- USB-tastaturtilslutning giver nem brug af Smart TV og internet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

USB-tastaturtilslutning



Internetsurfing er blevet nemmere. Du kan surfe, så meget du vil, uden at tænde for din PC/MAC - i dagligstuen, på dit widescreen-TV. Bare tilslut din dongle til trådløst tastatur eller USB-stikket til dit kabelforbundne tastatur til din afspillers USB-stik, så kan du bruge et Qwerty-tastatur til at surfe på nettet. Smart TV er også blevet nemmere, idet en fjernbetjening kun gør det muligt at indtaste ord vha. de ni alfanumeriske taster. Det er nu ikke nødvendigt at flytte din bærbare computer rundt eller knibe øjnene sammen for at se dit internetindhold på den lille skærm på din mobile enhed.

WiFi-n



WiFi-n, der også kaldes IEEE 802.11n, er den nye trådløse netværksstandard. Den omfatter mange nye indstillinger til forbedring af kvaliteten af det trådløse link, så du opnår en hurtigere hastighed og større rækkevidde sammenlignet med tidligere WiFi-standarder.

WiFi-n er også bagudkompatibel, hvilket gør det muligt for denne afspiller at overføre til og modtage fra routere, der kører med en ældre WiFi-standard.

MyRemote-app



Philips' app MyRemote lader dig bruge din iPhone, iPod touch eller Android-smartphone som fjernbetjening, så du kan styre dine AV-netværksprodukter fra Philips. Programmet genkender automatisk din* Philips Blu-ray-afspiller, din hjemmebiograf eller dit Streamium-lydsystem, når de er forbundne til dit Wi-Fi-netværk i hjemmet, og giver dig øjeblikkeligt kontrol over enhederne fra et hvilket som helst sted derhjemme. Hvis du har mere end ét AV-produkt fra Philips på netværket, lader programmet dig skifte imellem dem og kontrollere dem uafhængigt af hinanden. Denne gratis applikation er udviklet eksklusivt af Philips.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB er en industristandard, der giver mulighed for nem forbindelse med høj hastighed til PC'er, forbrugerelektronik og mobile produkter. USB 2.0 leverer bedre og hurtigere ydelse - op til 40 gange hurtigere end USB 1.0 og med en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbit/s - i forhold til de oprindelige 12 Mbit/s. Når den tilsluttes, konfigureres alt automatisk. USB 2.0, du skal blot tilslutte dine bærbare USB-enheder eller harddiske, vælge film, musik eller foto og afspille.

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Netledning, Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillebilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, XviD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget WiFi
- Tilslutninger på bagpanel: Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang, USB 2.0, Analog lyd venstre/højre ind
- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børneskyttelse: Forældrestyring
- Brugervenlig: Hurtig opvågning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via

USB, Online-firmwareopgradering

- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Græsk, Ungarsk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 213 mm
- Produktvægt: 1,82 kg
- Emballage (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,26 kg

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 20 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,3 W

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz): = |0,2| dB (Maks./min. 2-kanals, DVD) Hz Hz
- Signal/støjforhold: = 100 dB
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Ydereemballage

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovægt: 1,25 kg
- Antal forbrugereballager: 1
- Taravægt: 0,4 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Nettovægt: 1,25 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,4 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vægt: 1,08 kg



Udgivelsesdato
2016-03-10

Version: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com