

Philips
Микро музикална система

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 70 W

DCM2170



Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система Philips предлага чудесен звук и чудесен стилизиран дизайн. Седнете, отпуснете се и се наслаждавайте на вашата музика по вашия начин – с един обикновен бутон.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 70 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Digtect за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning



Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизведате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло

нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.


70 W максимална изходна мощност (RMS)

70 W максимална изходна мощност (RMS)

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

Високоговорители

- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители
- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти, мек куполен високоговорител за високи честоти

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео

- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, iPod аларма, USB аларма
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: многоезично

Размери

- Бруто тегло: 5,7 кг
- Дълбочина на основния говорител: 185 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 239 мм
- Височина на главния блок: 177 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Височина на опаковката: 314 мм
- Ширина на опаковката: 224 мм
- Дълбочина на опаковката: 518 мм
- Височина на основния високоговорител: 260 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5



Дата на издаване
2024-04-21

Версия: 1.0.8

EAN: 87 12581 68401 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com