

Philips
DVD mikro mozirendszer

HDMI 1080i



MCD988

A falról visszaverődő surround hang

Dolby Virtual hangsugárzókkal

Az MCD988 készülék a Philips mozgó surround hangzásával a legjobb moziélményt nyújtja. A különleges kialakítású Dolby Virtual hangsugárzók hangvisszaadása a nappaliba varázsolja a tökéletes moziélményt.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DviX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Folyamatos moziélményt nyújtó kettős DVD-váltó
- 1080i HDMI nagyfelbontású video-felkonvertálással
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Dolby Virtual hangsugárzó a házimozivélmény megteremtéséhez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Philips mozgó surround hangzás a kiváló hangélmény érdekében
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Összteljesítmény 400 W RMS az aktív mélynyomóval
- Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
- Távvezérlővel optimális helyzetbe állítható hangsugárzók

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

1080i HDMI

A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellel való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Mozgó surround hangzás

A Dolby Virtual Speaker technológiával megvalósított mozgó surround hangzás „vizuális” dimenzióval bővíti a hang- és videoélményt. A magával ragadó, surround hangzás szinte mozgásba hozza rendszert. A felső hangszóró és a fém hangszórófejek automatizált „mozgása” hozza létre a térhatású hangélményt. A mozgó hangszórók együttese „hangsugárélményt” nyújt, vagyis a hallgató hangtere kitágul és kiterjed a teljes helyiségre.

Dolby Virtual hangsugárzó

A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangsugárzós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezetet szonikus jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétcsatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereohangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i), Videofelbontás felkonvertálása, Videofelbontás felkonvertálása

Hang

- Kimenő teljesítmény: Összesen 400 W RMS
- Hangkiemelés: Mozgó hangszórók, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés, Fiziológiai hangerő, „D” osztályú digitális erősítő
- Hangrendszer: Dolby Virtual hangszóró, Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 2 x 2"-es magassugárzó, 2 x 4"-es mélynyomó
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 8"-es mélyhangszóró

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD Video, Video CD/SVCD, Kép-CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, PBC, Kameraállítás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyors vissza, Gyors előre, OSD, Lassítás visszafelé, Lassítás előre
- DVD régiókód: 2
- Betöltő típus: Motoros
- Videobővítés: Progresszív pásztázás
- Lemezek száma: 2

Állókép lejátszás

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlen sorrendű lejátszás, 20 programozható műsorszám
- ID3 tag támogatás
- Betöltő típus: Előlap, Motoros
- USB Direct módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlen sorrendű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Program típus, Rádiótext, RDS órábeállítás, Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonali bemenet, 3,5 mm
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, Digitális koaxiális audiokimenet, Aktív mélynyomó előerősítő kimenet, AV kimenet, DIN csatlakozás, HDMI kimenet
- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD kijelző
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: Angol, Francia, Spanyol, Holland, Német, Olasz, Portugál, Svéd, Török
- Jelölések: DIM üzemmód
- Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 csavar falra szereléshez, Audio/Video kábel, FM antenna, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Távvezérlő: 47 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 496 x 1072 x 366 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 430 x 225 x 141 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 198 x 649 x 163 mm
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 430 x 265 x 292 mm
- Súly csomagolással együtt: 20 kg

Áram

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com