



Philips
Trådløs telefon

SE630IS

Smarte farger

Den fargerike skjermen lever opp SE6-utgaven og gir en helt ny opplevelse når du ringer. Fargene gjør det ikke bare enklere å navigere, de gir også mer dybde til tilknyttede funksjoner og SIM-telefonboken.

Farger gir telefonen liv

- Ikondrevet fargemeny
- Valg av bakgrunn
- Flott til spilling med innebygde spill

På lag med mobiltelefonen

- Kopiering av SIM-kort
- Hold kontakten med SMS-teksting

Opplev den beste lyd kvaliteten

- Krystallklar lyd kvalitet
- Høytalertelefon – snakk uten håndsett
- Polyfoniske ringetoner for en mer naturlig og realistisk lyd

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Skjermfarger: 4096 farger
- Hovedskjermoppløsning: 98 x 67 piksel
- Hovedskjermteknologi: CSTN
- Hovedskjermtype: Grafikk

Anvendelighet

- Alarmer: Vekkerklokke
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Minnekortleser i basestasjon: SIM-kortleser
- Batteriladeindikasjon
- Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID, Mikrofونutkobling
- Enkel bruk: Grafisk brukergrensesnitt, Håndfrimodus, Nummertastaturlås, Menykontroll
- Innebygde spill: 2
- Funksjon: Barnevaktfunksjon, Babycall
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil fem telefonrør
- Personlige innstillinger/tilpasning: Bakgrunn
- Signalstyrkeindikasjon
- VIP-gruppe med egen melodi: Ja, tre grupper
- Bakbelyst nummertastatur: Ja (gult)

Nettverksfunksjoner

- Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
- Kompatibel: GAP

- Ringer: Tone, Puls
- Meldingstjeneste: SMS (Short Message Service)

Operatørkrav

- Navn og oppringer-ID
- Innringer-ID på samtale venter

Lyd

- Ringesignaler for håndsett: Instrumental, Polyfon
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Minnekapasitet

- SMS-lagringskapasitet: 50
- Samtaleloggoppføringer: 50
- Telefonliste: 250 navn og numre
- Antall SMS-bokser: 10

Effekt

- Batterikapasitet: 650 mAh
- Batteritype: AAA
- Batteritype: NiMH
- Batteritype: Oppladbar
- Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
- Antall batterier: 2
- Standby-tid: Opptil 150 timer
- Taletid: Opptil 12 timer

Mål

- Mål på base: 116 x 84 x 70 mm
- Mål, håndsett: 140 x 46 x 25 mm

Produkt høydepunkter

Ikondrevet fargemeny

Alle funksjonene er gruppert i flere menyelementer som vises med et fargeikon. Dette gjør det enklere å navigere og bruke telefonen.

Valg av bakgrunn

Et bilde sier mer enn tusen ord. Bla gjennom bildene som er integrert i håndsettet. Velg det du synes passer best til stemningen denne dagen, og bruk det som bakgrunn på displayet.

Flott til spilling

La telefonen bli en kilde til avstressing. Len deg tilbake, velg et spill og sett en ny rekord!

Kopiering av SIM-kort

Ved hjelp av kopiering av SIM-kort kan du overføre hele mobiltelefonboken til hjemmetelefonen på noen få sekunder.

Hold kontakten med SMS-teksting

SMS gjør det enkelt å utveksle informasjon over telefonlinjen. Først skriver du inn teksten fra koblet, og når du er ferdig, sender du meldingen til så mange personer du vil.

Krystallklar lyd kvalitet

Bruken av digital kommunikasjon fjerner praktisk talt interferens, surring og piping. Det forbedrer forståeligheten av meldinger som legges igjen på telefonsvareren og lar til og med brukeren spille inn og gjengi musikk.

Høyttalertelefon – snakk uten håndsett

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller ta notater i løpet av samtalen.

Polyfoniske ringetoner

En polyfonisk ringetone betyr at telefonen kan spille mange toner samtidig. På den måten blir musikken så nær originalen som mulig, og når de spilles av med telefonhøyttaleren, høres de polyfoniske ringetonene ut som skikkelig musikk.



Utgivelsesdato
2007-09-25

Versjon: 3.0

12 NC: 9961 400 05499
EAN: 87 10895 92996 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com