



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Lightning-liitäntä

iPodille/iPhonelle
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 70 W



DCM2170

Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Philipsin mikromusiikkijärjestelmä on yhteensopiva iPhone 5 -laitteen Lightning-liitännän kanssa ja tarjoaa upean äänen tyylikkäässä muodossa. Istu alas ja nauti musiikistasi helposti yhden kätevän ohjaimen avulla.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 70 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Digitaalisen viritinmuistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvää bassoa. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Enimmäislähtöteho (RMS): 70 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Kaiutinelementit: 4 tuuman bassokaiutin ja pehmeä diskanttikaiutin

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, iPod-herätys, USB-hälytys
- Lataajan malli: kelkka
- Latauslaite: iPhone, iPod

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Käyttöopas: monikielinen

Mitat

- Kokonaispaino: 5,7 kg
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 185 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 260 mm
- Päälaitteen leveys: 180 mm
- Päälaitteen korkeus: 177 mm
- Päälaitteen syvyys: 239 mm
- Pakkauksen leveys: 224 mm
- Pakkauksen korkeus: 314 mm
- Pakkauksen syvyys: 518 mm

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com