

Philips
Altavoz portátil

Azul
USB

SBM130BLU



Tu altavoz portátil todo en uno

Disfruta de la música en su altavoz portátil todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas mediante USB, tarjeta MicroSD o conectividad de entrada auxiliar. El altavoz de tecnología wOOx™ es compacto y viene con una batería recargable y múltiples colores.

Fácil de usar

- Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
- Compacto y portátil
- Pantalla LED clara y brillante
- Batería recargable integrada

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Radio digital FM integrada
- Fácil reproducción desde tarjeta USB/MicroSD
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Sonido nítido y claro

- Potencia de salida total de 3 W RMS
- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

PHILIPS

Altavoz portátil
Azul USB

Destacados

Tarjeta USB/MicroSD

Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio FM digital

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Entrada auxiliar para una conexión simple

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

3 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 3 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Altavoces con tecnología wOOx™

La tecnología wOOx™ es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, mejor que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del

SBM130BLU/00

altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Compacto y portátil

Compacto y portátil

Pantalla LED

Pantalla LED clara y brillante

Toma para audífonos estéreo

Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada



Especificaciones

Conectividad

- Entrada auxiliar: Y
- Carga por USB: Y
- Salida de audífonos: Y

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Energía

- Tipo de batería: Litio integrado
- Tiempo de reproducción de música: 6 hora(s)

Dimensiones del producto

- Altura: 7,1 cm
- Ancho: 15,5 cm
- Profundidad: 3,7 cm
- Ancho: 6,1 pulgadas
- Altura: 2,8 pulgadas
- Profundidad: 1,5 pulgadas
- Peso: 0,191 kg
- Peso: 0,421 lb

Accesorios

- Cable USB: para cargar

- Cable de audio de 3,5 mm: Y
- Antena con conector 3,5 mm: Y

Reproducción de audio

- Reproducción de medios: Unidad flash USB, Tarjeta MicroSD
- Modo de reproducción: Avance y retroceso rápido, buscar pista anterior / siguiente
- Formato compatible de audio: MP3

Sistema de audio

- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Potencia de salida total: 3W RMS (máximo)
- Relación señal / ruido: > 70dB
- Distorsión armónica total: < 1%
- Mejoramiento del sonido: Tecnología wOOx
- Amplificador de potencia de audio: Amplificador digital clase "AB"
- Sensibilidad de entrada: 600mV

Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del controlador: 0-5W x 1
- Controlador de altavoces: 1 x controlador wOOx, 2 x 1,5" de rango completo
- Rango de frecuencia: 100Hz-20kHz



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.5

EAN: 69 23410 71798 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com