

Philips
DVD mikro mozirendszer



MCD515



Gazdag hangzás- és filmélmény

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a mikro mozirendszer rendszerre, amely DVD, DivX és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
- 2x25W RMS/2x50W teljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Logikai kazetta-deck
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 2 x 25 watt RMS / 2 x 50 watt zenei teljesítmény
- **Hangkiemelés:** Incredible Surround, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés
- **Hangrendszer:** Dolby Digital

Hangszórók

- **Fő hangszóró:** Kétutas, Mélyhang-kiemeléses hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó, Piezo magassugárzó, Levehető hangszórórácsok

Videolejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD+RW, DVD videó, Video CD/SVCD, Kép-CD, DivX
- **DVD régiókód:** 2
- **Lemezlejátszási módok:** Nagyítás, Lassú mozgás, A-B ismétlés, Szög, Szülői felügyelet, PBC
- **Betöltő típus:** Oldal teteje

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Lemezlejátszási módok:** Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 16 programozható műsorszám
- **kazettaegység technológia:** Logikai
- **Kazettalejátszási módok:** Elektronikus sebességvezérlés

Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** Szalag
- **Fejlesztett kazettaátvétel:** CD-vel szinkronizált felvételindítás, automatikus felvételi szint, Egységintés felvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** MW, FM sztereó

- Automatikus digitális hangolás
- **Állomásbeállítások:** 40
- **Hangolás finomítása:** Automatikus tárolás
- **RDS:** Rádiótext, RDS órábeállítás, Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- **Aux be:** 1 x (bal/jobbr) / RCA
- **Videokimenet - analóg:** S-Video (Hosiden csatlakozón), Kompozit CVBS (sárga cinch), SCART
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Egyéb csatlakozások:** Aktív mélynyomó előkimenet, Vonalkimenet, FM antenna, MW antenna, Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

- **Ébresztők:** Elalváskapcsoló
- **Óra:** Fő kijelzőn
- **OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek:** angol, francia, spanyol, török, svéd, portugál, olasz, német, holland
- **Eco készenléti állapot:** I W
- **Kijelző típusa:** VFD kijelző

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Kompozit videokábel (Y), Audiokábel, FM/MW antenna
- **Távvezérlő:** 45 gombos, 2 db AA méretű elemmel

Méreték

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 175 x 252 x 305 mm
- **Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 170 x 252 x 214 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 528 x 351 x 400 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 10,5 kg

Termékkijelölések

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereohatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma
2009-02-06

Verzió: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13089
EAN: 87 10895 93814 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com