



Philips Prestigo
Universaalne
kaugjuhtimispult

Eriti puuetundlik, kakskümmend ühes

PRESTIGO



SRT9320

Puuteekraan

Näete ainult neid nuppe, mida vaja

Nutikal universaalsel kaugjuhtimispuldil on täisvärviline puuteekraan, mis suudab juhtida kuni 20 seadet 300 000 hulgast ning kuvab vaid vajalikud nupud.

Intuiitivne navigeerimine

- 7,1 cm täisvärviline ekraan tagab hea loetavuse ja navigeerimise
- Puuetundlik ekraan lihtsaks navigeerimiseks
- Pärisonupud enimkasutatavate funktsioonide jaoks muudavad kasutamise lihtsamaks
- Taustavalgustusega nuppudega saate oma seadmeid ka pimedas juhtida

Kiire ja lihtne juurdepääs meelelahutusele

- Toimingud mitme seadme juhtimiseks
- Otsene juurdepääs lemmikkanalitele

Lihtne seadistada

- Hõlpsalt õpitavad ja sildistatavad lisafunktsioonid
- Värskendused võrgu kaudu internetikogust
- Ekraanil kuvatavad etapiviisilised juhised

Üks juhtimislahendus enamikele seadmetele ja tootjatele

- Universaalne infrapunakoodide andmebaas erinevate seadmete kontrollimiseks

PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- USB-kaabel: 1,5 m

Mugavus

- Taustavalgustusega nupud
- Märgutuli aku tühi
- Kanaliikoonide kogu: 500
- Ekraani tüüp: LCD
- Toimingute arv: 20
- Ekraanimenüü keeled: Hollandi, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Portugali, Vene, Hispaania
- Programmeeritavad kanaliikoonid: 100
- Toetatud seadmed: AMP, Helisüsteem, Blu-ray mängija, KAABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-salvesti, DVD-VCR kombinatsioon, DVDR-HDD kombinatsioon, DVR, Digitaalressiiver, Mängukonsool, HD-DVD-mängija, HTS, Kõvakettaga salvesti, Kodukino, MP3-mängija dokk, Minidisk, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), VASTUVÕTJA, SAT, KASSETT, Teler, TV-DVD kombinatsioon, TV-VCR kombinatsioon, TV-VCR-DVD kombinatsioon, Tuuner, Videomakk,

laserplaadimängija, VCR

Ekraan

- Puuteekraan

Infrapunafunktsioonid

- IR-koodide tuvastamine
- Töökaugus: 33 jalga (10 m)
- Universaalsete IR-koodide andmebaas

Võimsus

- Kaasas akud
- Akusäätuhaldur: Automaatne sisse- ja väljalülitamine
- Laetav

Seadistus

- Seadistusmeetod: seadmes

Süsteemi spetsifikatsioon

- Väikmälu maht: 8 MB

Esiletõstetud

7,1 cm täisvärviline ekraan

7,1 cm (240 x 320 pikslit) täisvärviline LCD-ekraan on suure lahutusvõimega ja lihtsasti loetav. Puuetundlikul ekraanil on vaid teile vajalikud nupud ja sellega saate teleriekraanil kiiresti navigeerida.

Toimingutel põhinev juhtimine

Käivitage oma kodune meelelahutus vaid ühe nupuvajutusega, selle asemel et juhtida iga seadet eraldi. Vajutage vaid tegevuse nuppu, näiteks "Filmi vaatamine", ja Prestigo lülitab automaatselt sisse erinevad filmi vaatamiseks vajalikud seadmed, näiteks teler, DVD-mängija ja kodukinosüsteem.

Taustavalgustusega nupud

Valgustatud klaviatuuriga on kõiki seadmeid ka pimedas lihtne juhtida.

Internetikogu

Philipsi PrestigoSync tarkvara koos kaugjuhtimispuldil oleva USB-ühendusega muudab võrgust värskenduste hankimise lihtsaks. Uusimast üle 10 000 kanaliikooni sisaldavast andmekogust saate valida oma lemmikkanalite ikoonid. Samuti teatab Philips PrestigoSync tarkvara automaatselt uuest Prestigo püsivarast. Tarkvara saab soetada CD-ROMil, samuti võib selle alla laadida Philipsi ametlikult veebilehelt.

Intuiitiivselt kasutatav puuteekraan

Puuetundlik ekraan, millel kuvatakse vaid vajalikud nupud ja mille abil saab eemaloleval ekraanil kiiresti liikuda.

Otsene juurdepääs lemmikkanalitele

Kaugjuhtimispult on varustatud enamiku riikide tele- ja raadiokanalite kanaliikoonide koguga. Värvilise LCD-ekraani kaudu saate kanalid hõlpsalt vastavate kanaliikoonidega ühendada. Peale seadistamist võib kanaleid vahetada numbrinuppude vajutamise asemel hoopis LCD-ekraanil ikooni puudutades.



Väljalaske kuupäev
2012-05-29

Versioon: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com