



Philips
TV-hovedtelefoner

In-line-lydstyrkeregulering
Over-ear

SHP2500



Stereo-TV-hovedtelefoner

Til TV

Disse hovedtelefoner i fuld størrelse til hi-fi- og TV-underholdning har en akustisk reflektor til forbedret basgengivelse.

Den perfekte lytteoplevelse

- Hele øret dækkes for at optimere lyd kvaliteten.

Du glemmer, du har dem på

- Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.

Altid klar

- En ideel længde til at se TV på afstand
- In-line-kontrol forenkler lydstyrkereguleringen.

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Membran: Mylar Dome
- Akustisk konstruktion: lukket
- Magnet: Ferrit
- Stemmerør: kobber
- Impedans: 32 ohm
- Max. belastning: 50 mW
- Følsomhed: 95 dB
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Frekvenskurve: 9-23.000 Hz

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
- Kabellængde: 6 m
- Stik: 3,5 og 6,3 mm
- Stik-finish: forkromet
- Kabeltype: OFC

Komfort

- Lydstyrke

Tilbehør

- Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm

Indvendig emballage

- Bruttovægt: 3,11 kg
- Indvendig emballage (L x B x H): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
- Nettovægt: 2,74 kg
- Taravægt: 0,37 kg
- EAN: 87 10895 95737 3
- Antal forbrugereballager: 6

Ydereballage

- Bruttovægt: 14,68 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
- Nettovægt: 7,152 kg
- Taravægt: 7,528 kg
- EAN: 87 10895 95738 0
- Antal forbrugereballager: 24

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 19,9 x 24 x 10,9 cm
- Bruttovægt: 0,457 kg
- Nettovægt: 0,298 kg
- Taravægt: 0,159 kg
- EAN: 87 10895 94587 5
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Vigtigste nyheder

Full-size-konstruktion

Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lyd kvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.

Bekvemme ørepuder

Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.

6 m kabel

Ekstra langt kabel på 6 m, så du kan tilslutte dine hovedtelefoner til et TV eller andet lydudstyr.

In-line-lydstyrkeregulering

Regulér lydstyrken til det ønskede niveau uden at gå hen til kilden.

