



Philips Fidelio  
Auriculares inalámbricos  
supraaurales

Reducción de ruido Pro+  
Sonido natural y equilibrado  
Diseño de piel de primera calidad  
38 horas de reproducción



L3

## Adéntrate en la música. En cualquier lugar.

¿Y si pudieras estar siempre en el lugar perfecto para escuchar la música que te gusta? Los altavoces exquisitamente sintonizados, la excelente reducción activa del ruido y el ajuste adecuado se combinan para crear el entorno de escucha perfecto, estés donde estés.

### Sonido detallado, sin distracciones

- Philips Fidelio. Diseñado para un rendimiento excepcional
- Controladores de 40 mm. Sonido natural y equilibrado
- Reducción de ruido activa híbrida de última generación

### Calidad en cada detalle

- Diseñado para escuchar. Diseño de alta calidad
- Almohadillas de espuma con efecto memoria. Siempre un ajuste perfecto
- Lujoso cuero Muirhead. Obtenido de forma responsable
- Micrófonos duales para llamadas nítidas. Control por voz integrado

### Perfectos en todos los sentidos

- Controles táctiles. 38 horas de tiempo de reproducción (32 horas con ANC)\*
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas los auriculares
- Conéctalos a cualquier fuente. Inalámbrica o con cable
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Emparejamiento con un solo toque. Google Fast Pair\*

# PHILIPS

## Auriculares inalámbricos supraaurales

Reducción de ruido Pro+ Sonido natural y equilibrado, Diseño de piel de primera calidad, 38 horas de reproducción

# Destacados

### Philips Fidelio



Desde el sonido hasta los materiales, estos auriculares inalámbricos supraaurales cerrados están diseñados para que te adentres en la música. Independientemente del tamaño o la forma de la cabeza, las suaves y ligeras almohadillas de espuma con efecto memoria se adaptan perfectamente y la música se detiene al quitarte los auriculares.

### Sonido natural y equilibrado



Los controladores perfectamente optimizados de estos auriculares con certificación de audio de alta resolución ofrecen un sonido bien equilibrado, tanto con ANC activado como desactivado. Los graves son ajustados e impactantes, sin un exceso de potencia. Las frecuencias de rango medio son completas y suaves, y las altas frecuencias brillan con gran detalle.

### Reducción híbrida y activa del ruido



Escucha con el volumen perfecto, estés donde estés. La reducción de ruido personalizada utiliza un micrófono externo y un micrófono interno para filtrar los sonidos no deseados, lo que te permite sumergirte en tu música. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.

### Llamadas nítidas



Dos micrófonos en cada auricular se centran en el sonido de la voz, lo que reduce drásticamente el ruido del mundo que te rodea. El asistente de Google totalmente integrado y Alexa están ahí para ayudarte a crear tus listas de reproducción preferidas en cuanto las pidas.

### Controles táctiles



Una carga completa te ofrece más de un día de música y una carga rápida de 15 minutos te

L3/00

ofrece 6 horas de reproducción. Incluyen controles táctiles para la música y las llamadas, y botones para la reducción de ruido en los auriculares, que también se pliegan completamente para guardarlos fácilmente.

### Diseñado para escuchar



El aluminio ligero y la piel Muirhead, de origen responsable garantizan que estos auriculares inalámbricos sean de tan alta calidad como el sonido. El aluminio de los anillos para los auriculares en satén oscuro mate muestra la marca Philips Fidelio en relieve. La música se detiene automáticamente cuando te quitas los auriculares.

### Aplicación para auriculares de Philips.



La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el nivel de reducción de ruido cambiando entre los modos ANC presintonizados. También cuenta con un ecualizador exclusivo y puedes utilizar la aplicación para controlar la música que estás transmitiendo o acceder a la información de la canción.



## Auriculares inalámbricos supraaurales

Reducción de ruido Pro+ Sonido natural y equilibrado, Diseño de piel de primera calidad, 38 horas de reproducción

# Especificaciones

### Sonido

- Impedancia: 16 ohmios
- Diámetro del parlante: 40 mm
- Sensibilidad: 103 dB (1 kHz)
- Rango de frecuencia: 7 - 40.000 Hz
- Entrada máxima de potencia: 20 mW
- Audio de alta resolución
- Tipo de controlador: Dinámico

### Funciones de ANC

- Reducción activa de ruido (ANC)
- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
- Modo de conciencia
- ANC adaptable
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos

### Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 micrófonos
- Micrófono ENC

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5,1
- Códec compatible: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cable desmontable
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Conexión multipunto
- Inalámbrico
- Toma para auriculares: 2,5 mm

### Comodidad

- Google Fast Pair
- Pausa automática (sensor de infrarrojos)
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Es posible actualizar el firmware
- Apagado automático
- Control de volumen
- Tipo de controles: Tacto

### Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Banda sujetadora
- Diseño plegable: Parejo
- Ajuste de oreja: Supraurales
- Tipo de almohadilla: Parte posterior cerrada
- Material de acoplamiento de oreja: Cuero sintético

### Alimentación

- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 32 horas\*

- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 38 horas\*
- Tipo de pilas (auriculares): Polímero de litio (incorporado)
- Capacidad de la batería (auriculares): 800 mAh
- Tiempo de conversación: 38 horas
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 6 horas
- Cantidad de pilas: 3 uds.
- Peso de la batería (total): 10,1 g
- Recargable

### Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

### Accesorios

- Cable de audio: Cable estéreo de 2,5 a 3,5 mm, L = 1,2 m
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluidos: Adaptador para avión
- Otros: 1 funda de transporte rígida
- Guía de inicio rápido

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Peso: 0,36 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Peso bruto: 1,068 kg
- Peso neto: 0,387 kg
- Peso tara: 0,681 kg
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante

### Caja externa

- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Caja externa (L x An x Al): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Peso bruto: 3,655 kg
- Peso tara: 2,494 kg
- Peso neto: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

### UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Fecha de publicación  
2023-08-24

Versión: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782  
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google es una marca comercial de Google LLC. Google Fast Pair no está disponible en algunos idiomas y países.

\* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.