

Philips
Портативен DVD плейър



PET721C



Филмите, които пътуват с вас

Радвайте се на филмите си винаги и навсякъде! Портативният плейър PET721C DVD със 7-инчов TFT LCD дисплей ви дава развлечение с вашите DVD/DivX® филми, MP3-CD/CD музика и JPEG снимки, в движение.

Пускате филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 7" TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широкоекранен формат
- Вградени стерео високоговорители

С екстри за ваше удобство

- Наслаждавайте се на 2 часа възпроизвеждане с вградената акумулаторна батерия*
- Съдържа адаптер за кола
- Малък брой бутони за опростено и лесно управление

PHILIPS

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 80 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: DivX, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 1
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12vDC
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 2 часа*

Размери

- Габарити на кашона: 225 x 270 x 245 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 4,12 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 230 x 251 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 197 x 37 x 153 мм
- Тип опаковка: D-box
- Тегло на изделието: 0,71 кг

Акценти

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW

MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.



Дата на издаване
2017-04-10

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 54008
EAN: 87 12581 49022 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.