

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost



AZ1220

Vylepšený basový zvuk

Radi sa tešíte z jednoduchých vecí a máte radi pohodlie. Elegantný prenosný rádiomagnetofón AZ 1220 vám umožní vychutnať si radosť z obľúbenej hudby s vylepšeným basovým zvukom pomocou funkcií s jednoduchou obsluhou.

Zdokonalený výkon basov

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- 4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk

Obľúbená hudba z troch rôznych zdrojov

- Kompatibilný s nahráateľnými a prepisovateľnými diskmi CD
- FM/MW stereofónny tuner
- Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Jednoduché používanie

- Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu
- Multifunkčný displej LCD
- Konektor stereoslúchadiel

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Výstupný výkon (RMS): 2 X1,2W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Počet jednotiek: 1
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa

- Automatické digitálne ladenie: Nie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslic: 4
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 470 x 210 x 290 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 400 x 162 x 238 mm
- Hmotnosť: 2,9 kg
- Váha vrátane balenia: 3.7 kg

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6



Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

4" širokopásmové reproduktory

4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk

Kompatibilný s CD-R/RW

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.

FM/MW stereofónny tuner

FM/MW stereofónny tuner

Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Synchronizované spustenie nahrávania CD

Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu

Multifunkčný displej LCD

Multifunkčný displej LCD

Konektor stereoslúchadiel

Konektor stereoslúchadiel



Dátum vydania
2015-01-22

Verzia: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com