

Philips
Lettoce DVD portatile

PET735



Film DVD e DivX® in assoluta libertà

con ricevitore TV digitale incorporato

I film in DVD prendono vita grazie al modello Philips PET735 con display LCD a colori da 7" e Zero Bright Dot™. Goditi i film in DivX®, MPEG4 o i programmi TV digitali grazie al ricevitore TV digitale incorporato, dotato di sistema di montaggio facile per auto e connettore USB.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale

- Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
- Guida elettronica ai programmi (EPG) 7 giorni
- Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli

Visione perfetta da qualsiasi angolo

- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Display LCD TFT a colori da 7" per immagini di alta qualità

Per la massima praticità

- Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata*
- Montaggio per auto semplice
- Connessione USB per la riproduzione di foto e musica da dispositivi USB



PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel Pitch: 0,107 (L) x 0,370 (A) mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Audio

- Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, >62dB altoparlanti

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: MPEG4, Divx

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

Connettività

- Ingresso DC: 9V

- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
- ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)

Praticità

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- DVB: DVB terrestre *

Decodifica video

- Formato: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K, Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

Accessori

- Adattatore AC/DC: DC-in 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- Cavi: 1 x cavi AV
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V CC
- Telecomando: AY5506 telecomando compatto
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Comodo da montare sull'auto: 1 pz.
- Accessori inclusi: Antenna

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso del prodotto: 0,85 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 250 x 228 x 138 mm
- Dimensioni scatola principale: 430 x 255 x 265 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 6,8 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box

Caratteristiche principali del prodotto

Riproduci DVD/DivX® e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

Supporto DVB-T

Allarga le frontiere del divertimento e goditi i programmi dei canali digitali gratuitamente. Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) puoi ricevere i programmi televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. Il segnale digitale non viene mai convertito in analogico e mantiene così la migliore qualità.

Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.

Elegante montaggio per auto

Per divertirti in ogni momento, porta sempre con te il lettore DVD. Un esclusivo sistema di montaggio per auto garantisce sicurezza e semplicità d'uso, grazie a un supporto di rilascio rapido che consente una facile rimozione del lettore quando non viene utilizzato. È possibile rimuovere il lettore DVD portatile lasciando in auto solo il supporto di montaggio.

Connessione USB per foto/musica

Basta collegare il dispositivo al connettore USB del lettore DVD portatile di Philips e riprodurre il video direttamente tramite USB oppure selezionare la musica o le foto digitali. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.



Data di rilascio
2009-01-22

Versione: I.0.4

12 NC: 8670 000 31332
EAN: 87 12581 34437 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com