

Philips
SoundBar DVD
Hjemmebiograf

HTS6100



5.1-kanals hjemmebiograf fra et stykke med Ambisound

Nyd 5.1-kanals surround-lyd i enhver type rum, i enhver siddestilling. Dette integrerede system i ét stykke har Ambisound, og det passer under ethvert flat TV og giver en spændende lytteoplevelse med fremragende lyd- og billedkvalitet.

Hør

- Ambisound giver dig 5.1-kanal surround-lyd fra færre højttalere
- Enestående lyd kvalitet med Soft Dome-diskant højttalere og DoubleBASS
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

Lev

- SoundBar med integrerede højttalere, forstærkere og DVD-afspiller
- Passer ethvert flat TV, dog optimalt til 37" TV eller større
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Se

- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

Connect

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling

Lyd

- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, Spil, Fest, Nyheder, Sport

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttalerdriver: 2 x 1" Soft Dome-diskanthøjttalere, 6 x 2,5" full range-woofere
- Højttaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 35-200 Hz

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-

flash-drev

- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, SCART1 (CVBS, RGB-udgang), TV ind (lyd, phono), Easy-Fit højttalertilslutninger, Tilslutte (til strømforsyning)
- Subwoofer (strømforsyning): FM-antenne, Koaksial digital indgang, AUX-indgang (klemmer, 2 par), Tilslutte (til hovedenhed)

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 958 x 163 x 141 mm
- Vægt: 7 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
- Subwoofers vægt: 10 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 1040 x 565 x 347 mm
- Vægt inkl. emballage: 30,4 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Fuldt monteret SCART-kabel, FM-antenne, Tilslutningskabel, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

Vigtigste nyheder

Ambisound

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

SoundBar

SoundBar er en komplet alt-i-én hjemmebiograf-løsning, der giver enestående 5.1-kanal surround-lyd til en intens filmoplevelse. SoundBar med integrerede højttalere, forstærkere og DVD-afspiller er alt, du behøver under dit TV. Den lader dig beholde din stue, som du ønsker den, samtidig med at du får en utrolig multi-kanals lydoplevelse - til filmstunder, der deles med venner og familie.

HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.



Udgivelsesdato
2011-04-28

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 36239
EAN: 87 12581 38866 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com