

Philips
Μουσικό σύστημα micro

Bluetooth
με MULTIPAIR

BTM2660



Στερεοφωνικός ήχος Hi-Fi που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συνδέστε ταυτόχρονα έως και δύο συσκευές Bluetooth ή χρησιμοποιήστε το USB Direct και προσαρμόστε τον ήχο σας με τον ψηφιακό έλεγχο. Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή μουσικής μέσω της εισόδου ήχου για να απογειώσετε τη μουσική σας. Τα πάντα είναι συγκεντρωμένα σε μια λεπτή, μικρή μονάδα με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth® με τη σύζευξη πολλών συσκευών
- Άμεση εναλλαγή μουσικής μεταξύ 2 συσκευών με MULTIPAIR
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 20W RMS

Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

Εύκολη χρήση

- Λειτουργία αναμονής Bluetooth πάντα ενεργοποιημένη για εύκολη επανασύνδεση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής

συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων - Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Εναλλαγή μουσικής μεταξύ 2 συσκευών

Κάντε σύζευξη με 2 έξυπνες συσκευές ταυτόχρονα, ώστε να μπορείτε να μεταδίδετε μουσική από όποια συσκευή θέλετε, χωρίς την ταλαιπωρία της αποσύνδεσης και της επανασύνδεσης. Για να ακούσετε ένα τραγούδι σε μια διαφορετική συσκευή, πρώτα διακόψτε προσωρινά το τραγούδι στην αρχική συσκευή και κατόπιν ξεκινήστε το νέο τραγούδι σε μια διαφορετική συσκευή για να συνεχίσετε. Είναι ιδανικό για να μοιράζεστε μουσική με τους φίλους σας, σε πάρτι ή απλώς για να ακούτε διαφορετικά τραγούδια που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές συσκευές. Αφήστε τους φίλους και την οικογένειά σας

να κάνουν σύζευξη ταυτόχρονα, για να εναλλάσσετε εύκολα τη μουσική σας μαζί τους.

Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο



Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.

Λειτουργία αναμονής Bluetooth



Αφού η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί μία φορά, το μουσικό σύστημα της Philips μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αναμονής μέσω της λειτουργίας Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας. Αυτό θα ενεργοποιήσει επίσης την πηγή Bluetooth, για γρήγορη και εύκολη μετάδοση μουσικής ανά πάσα στιγμή.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 20W

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 2,75"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- LNA - κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Προφίλ Bluetooth: A2DP

Άνεση

- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: υποδοχή

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 21 πλήκτρων
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης χρήσης

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευασίας: 520 χιλιοστά
- Ύψος συσκευασίας: 323 χιλιοστά
- Βάθος συσκευασίας: 123 χιλιοστά
- Μικτό βάρος: 3,6 κ.
- Καθαρό βάρος: 2,4 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 433 x 67 x 226 χιλ. (χωρίς βάση)



Ημερομηνία έκδοσης
2020-07-09

Έκδοση: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com