



Philips
PhotoFrame

LCD da 8"

Formato fotogramma 4:3

8FF3FPW

Condividi i tuoi ricordi

Quante immagini digitali sono nascoste nel tuo PC? Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi con PhotoFrame™ di Philips: il modo più semplice di condividere i tuoi ricordi visualizzando foto digitali di eccezionale qualità senza l'uso del PC.

Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- Elevata densità di pixel per una visualizzazione di foto nitida e ben definita
- Immagini per colori nitidi e intensi
- Formato 4:3 per una visualizzazione ottimale senza interferenze
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

Visualizzazione e gestione semplici delle foto digitali

- Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata
- Visualizza le foto dell'unità flash USB senza utilizzare il PC

Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale

Design ecologico

- Accensione e spegnimento automatici del display a orari preimpostati per il risparmio energetico

Design elegante e ricurvo in armonia con le tue foto

- Eleganti finiture lucenti e design accattivante

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Display ad alta densità di pixel

Il migliore schermo ad alta densità ti consente di mettere in mostra le tue foto con la stessa definizione e gli stessi colori vivaci delle stampe di alta qualità.

Tecnologia imagen

imagen è una tecnologia esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen separa i colori per evitare i fenomeni di "crosstalk", regola la distribuzione della luminosità per un fantastico contrasto visivo e corregge il gamma per la massima precisione dei colori.

Formato fotogramma ottimale 4:3

Il PhotoFrame digitale di Philips assicura la migliore visualizzazione delle foto nel formato 4:3.

RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

Effetto collage multiplo

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

Visualizzazione delle foto nell'unità flash USB

Connettore USB per la visualizzazione e la condivisione delle foto memorizzate nell'unità flash USB in tutta semplicità.

SmartPower

Il timer accende e spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.

Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.



Specifiche

Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 4:3
- Luminosità: 250 cd/m²
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Supporto di memorizzazione

- USB: Unità flash USB
- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Funzioni utili

- Lettore di schede: Incorporato (2x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Posizionamento supportato: Orientamento foto automatico, Orizzontale, Verticale
- Pulsanti e comandi: 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Cornici, Seppia, RadiantColor
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione
- Sfondo dello schermo: Nero, Bianco, Grigio, Regolazione automatica
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Stato, Accensione/spengimento automatico, Segnale acustico on/off, Impostazione ora e data, Attivazione/disattivazione display orologio, Sveglia
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati,

Memoria residua

- Compatibilità Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o successive, Mac OS X
- Conformità di legge: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svizzera, UL/cUL
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Danese, Russo, Cinese semplificato, Giapponese

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Cavo USB, Piedistallo, Guida rapida, Manuale dell'utente

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Peso: 0,494 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20°C a 70°C

Alimentazione

- Consumo energetico: 6,3 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Peso netto: 0,878 Kg
- Peso lordo: 1,137 Kg
- Tara: 0,259 Kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Peso netto: 1,756 Kg
- Peso lordo: 2,813 Kg
- Tara: 1,057 Kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Numero di confezioni consumatori: 2



Data di rilascio
2009-08-13

Versione: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996
EAN: 87 12581 41221 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com