

Philips
Webová kamera

CIF
CMOS

SPC215NC



Začnite videokomunikáciu

Okamžite pridajte video k vašej komunikácii vďaka tejto ľahko použiteľnej webovej kamere. Je najlepšou kombináciou kvality a ceny a dodáva sa s náhlavnou súpravou do uší s mikrofónom na rozprávanie bez echa. Hneď začnite videokomunikáciu.

Vysokokvalitné fotografie a video

- Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu
- VGA rozlíšenie (640 x 480) pre ostré obrázky
- Automatická optimalizácia obrazu pre vynikajúcu kvalitu obrazu
- Otočný objektív pre vynikajúce zameranie a prirodzené obrázky

Priateľský k používateľovi

- Náhlavná súprava do ucha s mikrofónom pre komunikáciu bez echa
- Správca inštalácie pre jednoduché nastavenie
- Stabilné upevnenie na akomkoľvek monitore prenosného počítača alebo na stole
- Tlačidlo momentky vám umožní nasnímať vynikajúce okamžité fotografie
- Kompatibilné s MSN, Skype a inými bezplatnými komunikačnými službami
- Kompatibilné s každým dostupným zobrazovacím softvérom

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Snímanie videa a momentiek

- **Senzor:** CMOS
- **Rozlíšenie senzora:** QVGA
- **Rozlíšenie videa:** QVGA
- **Rozlíšenie momentky:** QVGA
- **Rozl. vlozenej momentky:** VGA
- **Max. rýchlosť snímok:** 30 snímok za sekundu
- **Šošovky:** f: 6 mm, F2,8, D42°
- **Vyváženosť bielej:** 2600 – 7600 k
- **Min. intenzita osvetlenia:** < 10 luxov
- **Hĺbka farieb:** 24 bit

Mechanizmus

- Svorka prenosného počítača
- Svorka LCD
- CRT stojan
- Stojan na stôl
- **Digitálny vstavaný mikrofón:** Nie
- **Tlačidlo pre rýchle spustenie:** Nie
- Tlačidlo momentky

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Rýchla inštalácia príručka, Manuál používateľa, Multimediálna náhlavná súprava

Softvér

- **Pridať video k:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systémové požiadavky

- **Operačný systém:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Procesor:** Pentium II 500MHz alebo lepší

- **Pamäť RAM:** 128 MB RAM
- **Zvuk. karta:** áno
- **USB:** Voľný port USB
- **Pripojenie na Internet:** áno
- **Miesto na pevnom disku:** 200 MB
- **CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika**

Pripojiteľnosť

- **Dĺžka kábla:** 1,5 M
- **Počítačové prepojenie:** USB 1.1

Rozmery

- **Rozmery produktu (Š x V x H):** 74 x 142 x 74 mm
- **Hmotnosť produktu (g):** 106

Údaje o balení

- **12 NC:** 908210008564
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97591 9
- **Hmotnosť brutto:** 0,343 kg
- **Výška:** 170 mm
- **Dĺžka:** 170 mm
- **Šírka:** 90 mm
- **Množstvo:** 1
- **Hmotnosť obalu:** 0,237 kg

Vonkajšia lepenka

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97975 7
- **Množstvo:** 6
- **Hmotnosť brutto:** 2,533 kg
- **Hmotnosť obalu:** 1,897 kg
- **Dĺžka:** 188 mm
- **Šírka:** 285 mm
- **Výška:** 188 mm

Najdôležitejšie funkcie

30 snímok videa za sekundu

Sadnite si a vychutnajte vynikajúce zobrazenie s 30 snímkami videa za sekundu. Zabezpečia vám plynulejší obraz videa a lepší celkový zážitok z videokomunikácie.

VGA rozlíšenie

VGA (640 x 480) znamená, že približne 300 000 pixelov sa použije na vytvorenie celkového obrazu. Toto VGA rozlíšenie zaručuje ostré obrázky, ktoré sa môžu použiť pri dokumentoch, webových stránkach a e-mailoch.

Automatická optimalizácia obrazu

Automatická optimalizácia obrazu vám pomôže získať maximum z vašej webovej kamery tak, že automaticky nastaví kameru a nastavenia obrazu, aby zodpovedali dostupnému svetlu.

Otočný objektív

Otočný objektív pre vynikajúce zameranie a prirodzené obrázky. Rýchlo a jednoducho môžete dosiahnuť správny uhol kamery bez toho, aby ste pod ňu museli dávať predmety, ktoré zmenia jej sklon.

Vrátane náhlavnej súpravy do ucha

Náhlavná súprava pohodlne zapadne do vášho ucha a mikrofón sa nachádza na kábli pod ústami, aby sa zaistilo jednoduché nahrávanie. Okamžite získajte video bez echa vďaka tejto náhlavnej súprave so vstavaným mikrofónom.

Správca inštalácie

Nainštalujte svoju webovú kameru za pár sekúnd vďaka šikovnému správcovi inštalácie. Iba postupujte podľa jednoduchých pokynov pre nastavenie a webovú kameru nastavíte, aby sa perfektne prispôsobila k vášmu počítaču.

Stabilné upevnenie

Viacfunkčný stojan zjednodušuje upevnenie webovej kamery na akýkoľvek monitor, stolný počítač, prenosný počítač alebo plochý povrch.

Tlačidlo momentky

Jedným zatlačením tohto tlačidla webová kamera automaticky nasníma obrázok. Je to zábavný spôsob na zdieľanie obrázkov tak, že ich pridáte k e-mailom, na webové stránky alebo k dokumentom.

Kompatibilné s MSN a Skype

Webová kamera a jej softvér sa navrhli s ohľadom na všetky komunikačné systémy. Pripojte video k Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger a k iným bezplatným komunikačným službám. Funguje tiež s aplikáciou Windows Messenger a NetMeeting na videokonferenciu viacerých osôb a je navrhnutá tak, aby sa dala použiť aj v budúcnosti.

Kompatibilné s každým softvérom

Webová kamera funguje s každým dostupným bezplatným a profesionálnym zobrazovacím softvérom. Nasnímajte momentku alebo statický obrázok z videa a otvorte ho pomocou akéhokoľvek zobrazovacieho programu.



Dátum vydania
2008-11-11

Verzia: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08564
EAN: 87 10895 97591 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com