

Philips
汽車娛樂系統



CED320



一路盡享流暢音樂與視訊

在旅途中透過 Philips CED320 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情欣賞音樂的防震功能。

豐富您的影音娛樂體驗

- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽

全功能超凡音效

- 帶 8 個預設設定的 3 段參數均衡器
- 內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質
- 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
- 超級防震保護用於欣賞流暢音樂
- 3.5 英寸全彩色顯示屏用於播放視訊及相片
- 後視相機模式用於安全備份
- 雙視訊輸出用於汽車後座的音樂輸出

與您的車內裝飾渾然一體

- 分離式下拉前面板用於防盜保護
- 完美安裝的 1.0 DIN 機箱設計

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 顯示熒幕類型: LCD TFT
- 熒幕對角尺寸: 3.5"
- 解像度: 320 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)
- 亮度: 220 cd/m²
- 對比率 (一般): 350
- 熒幕比例: 闊螢幕
- 有效可視範圍: 75.32 x 42.822 毫米
- 像素點距: 0.2385 (寬) x 0.183 (高)
- 主照明色: 藍 / 紅

影像播放

- 播放媒體: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, VCD, SVCD, DivX, Picture CD
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 章節重複, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, PBC, 重複, 從停止狀態恢復播放, 向前搜尋 / 反向搜尋, 靜態圖片, 縮放
- USB Direct 播放功能: JPEG, MPEG
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3, WMA, WMA9
- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, Introscan, 下一張 / 上一張專輯搜尋, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- MP3 位元速率: 32-320kbps 以及變動位元速率
- ID3 Tag 支援: 歌曲標題、演唱者、專輯
- USB Direct / SD 模式: 播放 / 暫停, 快退 / 快進, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: 上午, FM 立體聲
- 預設電臺數: 18 (FM), 12 (AM)

- 自動數碼選台: 是
- 選台器增強功能: 自動搜台並儲存

音效

- 調平器: 3 段
- 均衡器設定: 古典, 爵士樂, 流行, 搖滾樂, 均衡, 最佳, 電音, 用戶定義
- 輸出功率 (最大): 50 瓦 x4 頻道
- 音效增強: 動態低音增強效果
- 輸出功率 (RMS): 24 瓦 x 4 頻道 (4 歐姆, 10% T.H.D.)

連接

- USB: USB 2.0 主機
- MP3-Link: 用於便攜式 MP3 音樂播放
- 記憶咭: SD, SDHC
- 次低音前置放大器輸出: 帶增益控制
- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊輸出
- 前置放大器輸出: 1 對 RCA (左 / 右)

安全 / 防盜

- 顯示屏背光: 10/20 秒可選
- 前面板: 分離式與下拉

配件


- 遙控器: 超薄遙控 (帶電池)
- 快速入門指南: 英文
- 用戶手冊: 英文

功率

- 電源供應器: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 188 x 58 x 193 毫米
- 機箱: 1 Din



產品特點

DBB 動態低音增強效果



啟動動態低音增強 (DBB) 功能後, 最低沉的低音即以電子方式增強, 尤其是當喇叭音量比較低時, 這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

下拉式前面板



分離式下拉前面板用於防盜保護

適用於便攜音樂的 MP3 Link



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外, 使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

USB Direct 與 SDHC 卡插槽



憑藉其全面的檔案傳送能力, 你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。



出版日期 2010-08-19

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56385
EAN: 87 12581 50508 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com