

Philips
Trådlösa hörlurar

6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®
Svart

TAUT102BK



Skapad för dig

Rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt. Dessa in-ear-hörlurar ger verklig trådlös frihet och en liten hörlursdesign som sitter säkert. Du får upp till 12 timmars speltid med det lilla laddningsfodralet som lätt får plats i fickor och väskor.

Klara att använda. Upp till 12 timmars speltid.

- 6 mm akustiska neodymelement. Fantastiskt ljud, kraftfull bas
- Monoläge för när du vill lämna ena örat fritt
- Litet laddningsfodral. Flera laddningar i fickan.
- Få upp till 12 timmars speltid med laddningsfodralet

Enkel ihopparning. Röststyrning.

- Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud
- Flerfunktionsknapp. Styr enkelt musik och samtal
- Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt
- Med en dubbel knapptryckning aktiveras telefonens röstassistent

Liten. Tättslutande. Färgstark.

- Fem matta färger.
- Säker och bekväm passform. Inga vingspetsar behövs.
- Liten hörlursdesign.
- Öronpluggar i tre storlekar för en perfekt passform.

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Högtalardiameter: 6 mm
- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: NdFeB
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-profiler: A2DP, HFP, AVRCP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

- Längd: 40 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 24 cm
- Bruttovikt: 2.95 kg
- Höjd: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10046 3
- Nettovikt: 1.272 kg
- Taravikt: 1.678 kg

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Parkerat samtal, Avvisa samtal, Växla mellan två samtal

Inre kartong

- Längd: 19 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 11 cm
- Höjd: 11.5 cm
- Nettovikt: 0.159 kg
- Bruttovikt: 0.32 kg

- Taravikt: 0.161 kg
- GTIN: 2 48 95229 10046 0

Effekt

- Batterityp: Litiumjon
- Laddningsbar
- Uppspelningstid för musik: 3+9 timmar
- Standby-tid: 50 timmar
- Samtalstid: 2,5 timmar
- Laddningstid: 2 timmar

Förpackningsmått

- Höjd: 17 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 9.5 cm
- Djup: 3 cm
- EAN: 48 95229 10046 6
- Bruttovikt: 0.085 kg
- Nettovikt: 0.053 kg
- Taravikt: 0.032 kg

Produktstorlek

- Höjd: 2.7 cm
- Bredd: 5.3 cm
- Djup: 3.57 cm
- Vikt: 0.0296 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Gummiproppar: Tre olika storlekar (S/M/L)
- Laddningskabel: Mikro-USB-kabel

Design

- Färg: Svart

Funktioner

Upp till 12 timmars speltid.

Du får upp till 3 timmars speltid på en enda laddning. Om du ger dig ut med ett fulladdat fodral får du ytterligare 9 timmar över flera laddningar. Sätt bara tillbaka hörlurarna i fodralet varje gång de behöver laddas. En fullständig laddning tar 2 timmar.

Liten hörlursdesign.

Du kan rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt tack vare den åtsittande, lätta designen.

Alltid enastående ljud

De akustiska 6 mm neodymelementen ger dig fantastiskt ljud och kraftfull bas. Det ovala akustiska röret maximerar passiv brusreducering. Mono-läget ger dig möjlighet att lämna ett öra fritt när du vill hålla dig informerad om omvärlden.

Flerfunktionsknapp.

Du styr musik och samtal via flerfunktionsknappen. Gillar du inte det aktuella spåret? Hoppa över det med en lång tryckning. Vill du avvisa ett samtal och fortsätta lyssna? Det fixar du med en enkel knapptryckning. Med den inbyggda mikrofonen med ekoreducering blir ljudet klart när du tar emot ett samtal.

Hej Google!

Aktivera telefonens röstassistent med en dubbel knapptryckning. Be Siri eller Google-assistenten spela upp nästa spellista, ringa eller skicka meddelanden till vänner, kontrollera vädret och mycket mer.

Smart Bluetooth-hoppning.

Du kan para ihop hörlurarna direkt när du tar ut dem ur laddningsfodralet. När de har parats ihop minns hörlurarna den senaste enheten de parats ihop med.

Öronpluggar i tre storlekar.

Utbytbara öronpluggar i gummi gör att du kan hitta den perfekta in-ear-passformen – vilket ger en tät försegling så att du inte missar en enda takt.

Litet laddningsfodral.

De här hörlurarna kommer inte att svika dig tack vare det bärbara laddningsfodralet.

Fem matta färger.

Fem matta färger.

Monoläge

Monoläge för när du vill lämna ena örat fritt

Säker och bekväm passform.

Säker och bekväm passform. Inga vingspetsar behövs.

Ovalt akustiskt rör

Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering

Brus- och ekoreducering

Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.

