



„Philips“
2.1 DVD namų kinas

HDMI ARC ir USB
500 W



HTD3250

Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Kino teatro garsas namuose

Išplėskite namų pramogų galimybes naudodami „Philips“ namų kino sistemą HTD3250. Garsiakalbiai su dviem žemųjų dažnių vamzdeliais atkuria galingą 500 W erdvinį garsą, o DVD diskai leidžiami konvertuojant į „Full HD 1080p“ formatą.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 500 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai
- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Paprasciausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

PHILIPS

Ypatybės

„Dolby Digital“



Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

Modernus dizainas

Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

Atviri garsiakalbiai



Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

500 W RMS galia



500 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai

Specifikacijos

Garsas

- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Dvigubi žemieji dažniai, Nakties režimas
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 500 W

Garsiakalbiai

- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, išdidinimas
- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Rinkmenos formatas

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG, BMP, GIF
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Garso įvestis, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, Fiksuota FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas,

- Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Priedai

- Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Tarptautinės garantijos lapas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 68206 4
- Bendras svoris: 8,2 kg
- Outer carton (L x W x H): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Grynas svoris: 7,13 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 1,07 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bendras svoris: 8,2 kg
- Grynas svoris: 7,13 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 1,07 kg
- Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Svoris: 2,4 kg



Išleidimo data 2016-03-22

Versija: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 08 71258 16820 64

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.