



Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone
Akumulator



DS7650



Wystarczająco wytrzymały, aby zabrać go ze sobą wszędzie

Fascynacja Dźwiękiem

Ten niewielki przenośny głośnik ze stacją dokującą charakteryzuje się niezwykłymi możliwościami. Zaprojektowany z myślą o korzystaniu w podróży, odtwarza dźwięk ze smartfona iPhone lub odtwarzacza iPod z zaskakującą mocą, umożliwiając słuchanie muzyki doskonałej jakości w dowolnym miejscu.

Zadziwiająca jakość dźwięku

- Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Mobilne urządzenie

- Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce

Wszechstronne urządzenie

- Odporność na uderzenia i wstrząsy umożliwia bezpieczne przewożenie
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewniający długie godziny odtwarzania muzyki
- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje

PHILIPS

Zalety

Technologia wOOx



Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerałe



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Odporność na uderzenia i wstrząsy

Przenośny głośnik ze stacją dokującą gwarantuje bezproblemową obsługę. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii urządzenie zostało skonstruowane z myślą o najwyższej trwałości i odporności na wstrząsy. Można je zrzucić z wysokości do dwóch metrów lub położyć na nim ciężar o masie do 100 kg — urządzenie jest niezwykle wytrzymałe, co oznacza, że naprawdę można zabrać je ze sobą wszędzie i być pewnym, że po przewiezieniu nie straci nic ze swojej wysokiej jakości.

Aplikacja DockStudio ze sklepu App Store



Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: iPod Touch, iPhone z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej
- Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
- 5-dniowa prognoza pogody
- Odtwarzanie: Nawigacja wg albumu/utworu, Sterowanie odtwarzaniem
- Ustawienia dźwięku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy

Możliwości połączeń

- Wejście AUX

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- System dźwięku: Stereo

Akcesoria

- Przewody: 3,5 mm AUX-in

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 305 x 47 x 115 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 151 x 80 x 396 mm
- Waga: 0,8 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,1 kg



Data wydania 2014-03-30

Wersja: 5.0.3

12 NC: 8670 000 80509
EAN: 08 71258 16165 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com