

필립스
MP3 휴대용 스피커

• 범용



SBA3000

뛰어난 중저음

이동하면서 즐기는 음악

이동하면서 음악을 즐기십시오! 뛰어난 중저음 성능을 자랑하는 여행용 스피커로 어디서든 지 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다. 간편한 휴대를 위해 라인 인 케이블을 고정하여 랜야드로 사용할 수 있습니다. 내장된 디지털 증폭기는 휴대폰 간섭을 제거합니다.

스테레오로 음악 즐기

- 언제든지 음악을 즐길 수 있는 가볍고 휴대가 간편한 디자인
- 휴대폰 차폐 기술로 또렷한 사운드 제공
- 범용: 장치의 3.5mm 헤드폰 잭에서 사용 가능합니다.

언제나 나만의 음악과 함께

- 휴대를 위한 배터리 전원
- 걱정없이 즐기는 30 시간 연속 재생
- 라인 인 케이블을 랜야드로 사용할 수 있는 편리한 휴대성
- 사용하지 않을 때 스피커를 보호하는 휴대용 파우치

강력한 사운드

- 고품질 음향 성능을 위한 클래스 'D' 디지털 증폭기
- 다이내믹 중저음 강조 - 가장 깊고 풍부한 중저음 감상
- 음악 감상의 즐거움을 더해주는 Incredible Surround™



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



PHILIPS

사양

범용 호환성

- 3.5mm 잭이 있는 모든 장치 : iPad, iPod, iPhone, GoGear, 3.5mm 잭이 있는 MP3 플레이어, PC 및 노트북, 3.5mm 잭 휴대폰

디자인 및 마감 처리

- 색상 : 블랙

액세서리

- 휴대용 케이스

사운드

- 주파수 응답 : 150 - 16,000 Hz
- 임피던스 : 4Ohm
- 전력 등급 : 4W
- 스피커 직경 : 40mm
- 유형 : 네오디움
- 음향 향상 기능 : 클래스 "D" 디지털 증폭기, Dynamic Bass Boost, Incredible Surround

소비전력

- 배터리 유형 : AA
- 배터리 작동 시간 : 30 hr
- 배터리 포함 : 아니오
- 배터리 개수 : 4

편의 제품

- 볼륨 컨트롤

포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 크기 (W x H x D): 9.42 x 22.5 x 9.42 cm
- 총중량 : 0.4 kg
- 순중량 : 0.229 kg
- 자체 중량 : 0.171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

실외용 포장

- 소비자 패키지 수 : 6
- 실외용 포장 (L x W x H): 31.9 x 24.9 x 21.7 cm
- 총중량 : 3.053 kg
- 순중량 : 1.374 kg
- 자체 중량 : 1.679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

내부 상자

- 소비자 패키지 수 : 2
- 내부 상자 (L x W x H): 19.7 x 10.2 x 23.6 cm
- 총중량 : 0.909 kg
- 순중량 : 0.458 kg
- 자체 중량 : 0.451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

주요 제품

다이나믹 중저음 강조

혁신적인 기술로 컴팩트한 스피커에서 놀라운 정도로 깊고 풍부한 중저음을 들을 수 있습니다. 다이나믹 중저음 강조는 고음에서 저음까지 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조합니다!

클래스 'D' 증폭기

클래스 'D' 디지털 증폭기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한 다음 신호를 디지털 방식으로 증폭시킵니다. 그러면 신호는 복조 필터로 들어가 최종 출력을 제공합니다. 증폭된 디지털 출력은 향상된 음질을 비롯해 디지털 오디오의 모든 이점을 충분히 활용합니다. 또한 클래스 'D' 디지털 증폭기는 기존 AB 증폭기와 비교해 효율이 90% 이상이므로 작은 풋프린트에서 강력한 증폭 성능을 낼 수 있습니다.

랜야드로 사용 가능한 라인 인 케이블

스피커를 들고 외출할 수 있습니다. 이동 중에 음악을 감상하려면, 라인 인 케이블을 다시 연결하고 제자리에 고정시켜 랜야드로 편리하게 사용할 수 있습니다.

휴대폰 차폐 기술

고급 회로 설계로 휴대폰 간섭을 최소화하여 또렷한 사운드 보장

범용 3.5mm 헤드폰 잭

iPod, iPhone, GoGear, MP3 플레이어, 랩탑, 노트북, 뮤직폰 등 3.5mm 헤드폰 잭이 있는 모든 휴대 장치에 꽂아 사용할 수 있습니다.



발행 일자 2013-05-10

버전 : 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com