



Philips  
Radio original

Crema  
Base para iPod y iPhone

ORD7105C

## La radio Original

Dejá que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición. Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

### Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Reproduce y carga tu iPod o iPhone al mismo tiempo
- Sintonizador estéreo FM
- Sonido de alta fidelidad

### Fácil de usar

- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base
- Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

### Diseño retro contemporáneo

- Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

**PHILIPS**

## Destacados

### Reproducí y cargá tu iPhone o iPod



Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un

woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

### Aplicación HomeStudio gratuita



No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tenés que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la

alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.

### Sincronización de reloj automática



Cuando conectás tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitás configurar la hora manualmente.

### Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

### Sonido de alta fidelidad

Sonido de alta fidelidad



# Especificaciones

## Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

## Parlantes

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Rango de frecuencia: (FM) 87,5-108 MHz
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LED blanco

## Potencia eléctrica

- Tipo de alimentación: Entrada de CA

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación CA (VDE & UK), Manual del usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 460 x 250 x 245 mm

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga de iPod, Carga de iPhone

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.1

EAN: 87 12581 67827 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)