

Philips
Přenosný DVD přehrávač

7"/ 18cm LCD
4 hodiny provozu

PD7020



Delší požitek z filmů na cestách

Vychutnejte si filmy kdykoli a kdekoli! Přenosný DVD přehrávač PD7020 obsahuje 7"/18cm otočný LCD displej pro skvělý zážitek ze sledování. Na cestách si můžete dopřát až 4hodinové potěšení z filmů ve formátu DVD/DivX[®]/MPEG, hudby ve formátu MP3-CD/CD a fotografií JPEG.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

Obohat'te svůj zážitek z audiovizuální zábavy

- 7" otočný barevný LCD panel zvyšující flexibilitu zobrazení
- Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9
- Vestavěné stereofonní reproduktory

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Až 4 hodiny přehrávání filmů s dobíjecí baterií*
- Pro snadné použití v autě dodáváno montážní pouzdro do auta
- Včetně adaptéru do auta
- Plná obnova po přerušení napájení

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW



Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

Montážní pouzdro do auta



Přípevněte jednoduše přenosný DVD přehrávač na opěrku hlavy v autě. Filmy na DVD se pak můžete bavit i na cestách.

18cm (7") ot. bar. LCD panel



7" otočný barevný LCD panel zvyšující flexibilitu zobrazení

Až 4 h přehrávání filmů



Tento přehrávač Philips je vybaven kompaktní vestavěnou baterií, která zaručuje dlouhotrvající napájení. Na jedno nabití lze dosáhnout až 4hodinového trvalého potěšení z přehrávání filmů či hudby nebo prohlížení fotografií. Nabíjení je skutečně snadné – stačí připojit napájecí kabel.

Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete zobrazit videa a filmy z internetu, kódované systémem DivX®, například zakoupené hollywoodské filmy. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videa založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou CD-R/RW disky a zapisovatelné DVD disky, paměťová zařízení USB a další paměťové karty, a přehrávat je na svém zařízení Philips DivX Certified®.

Obnovení napájení

DVD přehrávač si pamatuje, kde jste poslední zastavili přehrávání, vypnul jej nebo vypadlo napájení. Pokud jste nepřehrávali jiný disk, přehrávač bude pokračovat v přehrávání z místa, kde jste film poslední zastavili, pouhým nahráním disku. Usnadňujeme vám život!

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 7 palců / 18 cm
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné reproduktory)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Repeat (Opakování), Zvětšení, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 0,8 A
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 1x
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V ss, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Pouzdro: Montážní pouzdro na sedadlo auta

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 4 hodiny*

Rozměry

- Rozměry master kartonu: 225 x 270 x 245 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 4,9 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 235 x 255 x 70 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 195 x 39 x 153 mm
- Hmotnost výrobku: 0,77 kg
- Typ balení: D-box



Datum vydání 2017-04-10

Verze: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.
* Výdrž baterie je dána jejím používáním a nastavením.
* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.