

Philips  
Музична мікросистема

Bluetooth®  
USB-роз'єм для заряджання

BTM2360



## Надайте мелодіям енергії

Слухайте цифрову музику, збережену на смартфоні, через Bluetooth або на компакт-дисках із MP3-файлами та CD-R/W на одній мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінверторами забезпечують драматичні низькі частоти, а максимальна вихідна потужність 70 Вт – потужне звучання.

### Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/W
- Аудіовхід для портативного відтворення музики

### Збагатіть звук

- Максимальна вихідна потужність: 70 Вт RMS
- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

### Легкість у використанні

- Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу
- Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

**PHILIPS**



### Потокова передача музики через Bluetooth™



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

### Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

### Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

### Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

## Специфікації

### Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 70 Вт

### Гучномовці

- Типи гучномовців: Купольний динамік
- Основний гучномовець: 2-смуговий, 4-дюймовий низькочастотний динамік, Акустична система з фазоінвертором

### Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка

### Тюнер/Прийом/Передача

- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- Антена: Фіксована гнучка FM-антена
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування, Легке налаштування (plug & play)

### Під'єднання

- Аудіовхід (3,5 мм)
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Вузол USB, USB 500 мАгод., заряджання

### Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: лоток

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Посібник користувача
- Дистанційне керування: Пульт дистанційного керування з 21 кнопкою

### Розміри

- Ширина головного блока: 180 мм
- Висота головного блока: 119 мм
- Глибина головного блока: 220,4 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x Т): 140 x 185 мм
- Висота основного гучномовця: 260 мм
- Ширина упаковки: 663 мм
- Висота упаковки: 315 мм
- Глибина упаковки: 208 мм
- Вага брутто: 6,7 кг
- Вага нетто: 5,74 кг

### Потужність

- Живлення: 220–240 В, 50 Гц



Дата випуску 2017-07-21

Версія: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355  
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com