

Philips
Εξωτερικός σκληρός
δίσκος

80 GB

USB 2.0

SPD5210CC



Αντικραδασμική φορητή αποθήκευση

Σχεδιασμένη για αποθήκευση, κοινή χρήση και προστασία

Αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στο τεράστιο αρχείο δεδομένων και παρουσιάσεων πολυμέσων που διαθέτετε. Έχει το μέγεθος ενός πορτοφολιού για να τη μεταφέρετε παντού, είναι αντικραδασμική για να αντέχει την εργασία καθοδόν και εξαιρετικά αξιόπιστη για να σας δίνει τη σιγουριά που ζητάτε από τον εξοπλισμό σας.

Προστασία των δεδομένων στις μετακινήσεις σας

- Ανθεκτική, ελαστική θήκη από αλουμίνιο

Προστασία των αρχείων σας στη στιγμή

- Κουμπί Back-Up ενός κλικ

Εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά αρχείων

- Επιτάχυνση της σύνδεσης USB 2.0 με το τσιπ Prolific

Αποκλειστική φορητή σχεδίαση

- Περιτύλιξη καλωδίου τροφοδοσίας USB

PHILIPS

sense and simplicity

Εξωτερικός σκληρός δίσκος
80 GB USB 2.0

Προδιαγραφές

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 80 GB
- Τύπος σκληρού δίσκου: Σκληρός δίσκος 2,5"
- Ταχύτητα περιστροφής: 4.200 rpm
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 480Mb/s
- Μνήμη cache: 8 MB

Λογισμικό

- Nero: BackItUp

Συνδεσιμότητα

- Διασύνδεση: Hi Speed USB2.0

Αξεσουάρ

- Ενσωματωμένο καλώδιο USB
- Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι
- CD-ROM: ναι

Απαιτήσεις συστήματος

- Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Επεξεργαστής: Pentium 4 | GHz, μνήμη RAM 128

MB

Δεδομένα συσκευασίας

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91894 7
- Ύψος: 82 χιλ.
- Πλάτος: 267 χιλ.
- Μήκος: 212 χιλ.
- Μικτό βάρος: 0,61 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,38 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,23 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Ποσότητα: 4
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93303 2
- Ύψος: 193 χιλ.
- Μήκος: 441 χιλ.
- Πλάτος: 286 χιλ.
- Μικτό βάρος: 3,2 κ.
- Καθαρό βάρος: 2,5" κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,7 κ.

SPD5210CC/00

Κύρια σημεία προϊόντος

Ανθεκτική, ελαστική θήκη από αλουμίνιο

Μοναδική ελαστικότητα για προστασία από χτυπήματα σε όλες τις άκρες και ενσωματωμένος μηχανισμός ανάρτησης της μονάδας για πρόσθετη αξιοπιστία

Κουμπί Back-Up ενός κλικ

Απλοποίηση αυτόματης δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και συγχρονισμού αρχείων με το εύχρηστο κουμπί Back-Up ενός κλικ

Επιτάχυνση του USB 2.0

Ο σκληρός δίσκος διαθέτει USB 2.0 και τσιπ Prolific για εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά αρχείων.

Περιτύλιξη καλωδίου USB

Το ενσωματωμένο USB και καλώδιο τροφοδοσίας σε ένα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τυλίγεται εύκολα γύρω από τον εξωτερικό σκληρό δίσκο



Ημερομηνία έκδοσης
2008-04-07

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 9082 100 05492
EAN: 87 10895 91894 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com