

Philips Streamium  
Draadloos Music Center  
en Music Station

**Streamium**

**WACS4500**



## In elke kamer genieten van uw muziek

Maak uw HiFi draadloos!

Sla uw gehele muziekcollectie op een harde schijf van 80 GB op en luister er maar in elke kamer. Sluit het apparaat gewoon aan op uw huidige geluidssysteem en de muziek kan u eindelijk overal in huis volgen.

### **Uitbreidbaar**

- 4 extra WiFi-stations toevoegen

### **Onbeperkt luisterplezier - draadloos**

- Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)
- Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen
- Draadloos streamen vanaf een PC via UPnP
- Toegang voor meerdere gebruikers voor maximaal 5 streaming stations

### **Eenvoudige navigatie en bediening**

- Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
- Music Broadcast voor gelijktijdig afspelen op alle stations
- Rechtstreeks toegang tot inhoud, gesorteerd op artiest, album of playlist

**PHILIPS**

# Specificaties

## Audioweergave

- Compressie-indeling: PCM, MP3, WMA
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 99 nummers, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren, Snel vooruit-/achteruitspoelen
- Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde genre
- Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Lade
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- WMA-bitsnelheden: 16-128 kbps

## Audio opnemen

- Audiobestandsindeling: MP3
- Bitsnelheid: 128, 160, 192, 256 en 320 kbps
- Opnamemedia: HDD
- Opnamesnelheid: 1x, 4x

## Opslagmedia

- Ingebouwde geheugencapaciteit: 80 GB

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Lijnuitgang, Digitale optische uitgang
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g)

- Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
- Vermogen: 220 V, 50 Hz
- Audio cinch out: Analoge lijnuitgang (Center)
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x

## Gemak

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
- Afstandsbediening: 2 eenrichtingsafstandsbedieningen
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

## Accessoires

- Batterijen: 4 x AA
- Kabels: Ethernet-kabel
- CD-ROM: Installatie-CD-ROM
- Afstandsbediening: 2 eenrichtingsafstandsbedieningen
- Snelstartgids: Engels, Frans, Spaans
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits
- Garantiekart: Garantiekart

## Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 472 mm (B) x 177 mm (H) x 416 mm (D)
- Gewicht van de omdoos: 4,35 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 360 mm (B) x 70 mm (H) x 325 mm (D)
- Gewicht van het apparaat: 4,1 kg



# Kenmerken

## Draadloze streaming

Met draadloze streaming hoeft u geen grote muziekbestanden te downloaden en op uw audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer naar de andere met Music Follows Me zonder dat u een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke kamer met een Wireless Music Center of Station van genieten.

## Harde schijf van 80 GB/1500 CD's

De harde schijf van 80 GB biedt u een grote capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te slaan. Er is ruimte voor maximaal 1500 audio-CD's. Zo bespaart u ruimte, kunt u uw muziekcollectie slim beheren en hebt u eenvoudig toegang tot uw muziek - dit alles op één plaats.

## Music Follows Me

De Music Follows Me-functie geeft u de mogelijkheid om uw favoriete muziek van de ene kamer naar de andere te brengen zonder dat u het nummer opnieuw hoeft te zoeken of af te spelen. Met een simpele druk op de knop zal uw favoriete nummer u overal in huis achtervolgen.

## Music Broadcast - Altijd feest!

Speel DJ op uw eigen feestje en speel via het Wireless Music Center gelijktijdig uw favoriete muziek af op alle Wireless Music Stations in de verschillende delen van uw huis. Fantastisch voor feestjes!

## Universal Plug & Play

Universal Plug & Play is een toonaangevende technologie waarmee u verbinding kunt maken met elk willekeurig apparaat dat geschikt is voor Universal Plug & Play voor het ontvangen en verzenden van muziek. Het Wireless Music Center maakt gebruik van Universal Plug & Play zodat op een eenvoudige standaardmanier verbinding kan worden gemaakt met andere apparaten die geschikt zijn voor Universal Plug & Play. U kunt uw Wireless Music Center eenvoudig aansluiten op andere media-apparaten voor het ontvangen en overzetten van content.

## Rechtstreeks toegang tot content

U hoeft niet langer door honderden van uw CD's te zoeken om uw favoriete nummer van een bepaalde artiest te vinden. Met de intuïtieve geïntegreerde gebruikersinterface in het Wireless Music Centre van Philips kunt u nu bijna onmiddellijk en rechtstreeks toegang krijgen tot uw digitale muziekcollectie die is opgeslagen op de harde schijf (maximaal 750 CD's). U kunt meteen naar de muziek gaan die u wilt horen, gesorteerd op artiest, album, afspeellijst, genre of nummers.

## Toegang voor meerdere gebruikers

Gezinsleden kunnen in 5 verschillende kamers gelijktijdig toegang krijgen en naar hun eigen muziekkeuze luisteren op het Wireless Audio Center.

## 4 extra WiFi-stations toevoegen

4 extra WiFi-stations toevoegen



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 30038  
EAN: 87 12581 33524 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)