



Philips
Unidad interna

DVD

16x Regradora

SPD6000FD



Sólo tienes que imprimir la etiqueta

Grabadora de formato dual e impresora de etiquetas en uno

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tu personalidad?

Fiabilidad y robustez increíbles

- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link
- Dynamic Calibration garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- Reproduzca de modo fiable DVD en unidades y dispositivos de sobremesa
- Mejor calidad de grabación a alta velocidad de DVD

Comodidad

- Formato dual
- Configurar y utilizar en minutos en cualquier PC o portátil
- Grabadora de CD y DVD, e impresora todo en uno
- Manual de uso paso a paso en 10 idiomas
- Plug & Play para facilitar la instalación
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos

Rendimiento superior

- Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Unidad interna
DVD 16x Regradora

Especificaciones

Velocidad de grabación

- **DVD+R:** Máximo 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD-R:** Máximo 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/seg.) por CLV
- **LightScribe:** Soporte DVD+R 1,6x; soporte CDR 1,6x
- **CD-R:** 48x (7200 KB/seg.) por P-CAV

Velocidad de regrabación

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por Z-CLV en disco de ultravelocidad
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura

- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **Tamaño de buffer:** 2 MB

Conectividad

- **Interfaz:** Interfaz IDE (ATAPI)
- **Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, 2 salidas izq./der. de audio analógico, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play
- **Facilidad de uso:** Manual de uso, paso a paso

Software

- **Ahead Nero versión 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Manual de usuario

Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® 2000 y XP
- **Procesador:** Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- **memoria RAM:** 128 MB

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (LxFxA) en":** 145 x 170 x 1,3 mm
- **Peso del producto:** < 0,9 Kg kg

Alimentación

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energía:** 12 W W

Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 5 - 90 % HR (sin condensación)
- **Rango temperaturas funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, ULI1950
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- **Tiempo de acceso:** CD: <120 mseg (típico), DVD: <140 mseg (típico)

Datos del embalaje

- **12NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Peso bruto:** 0,9 kg
- **Altura:** 41,3 mm
- **Longitud:** 170 mm
- **Anchura:** 145 mm

Caja interior

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Peso bruto:** 1,2 kg
- **Altura:** 262 mm
- **Longitud:** 104 mm
- **Anchura:** 213 mm
- **Cantidad:** 1

Caja exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Peso bruto:** 3 kg
- **Longitud:** 35,6 mm
- **Anchura:** 23 mm
- **Altura:** 23 mm
- **Cantidad:** 2

Caja exterior 2

- **Cantidad:** 104

SPD6000FD/00

Características destacadas

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Compatibilidad con DVD

La compatibilidad con DVD garantiza la reproducción de los discos DVD que tú grabes en tantos reproductores de sobremesa y discos DVD-ROM como sea posible.

Mejor calidad de grabación

Mediante el uso de las tecnologías Seamless Link y Dynamic Calibration, Philips garantiza un proceso de grabación estable y seguro a una velocidad máxima de 16x en DVD+R/-R.

Manual en varios idiomas

El manual en varios idiomas te guía a través del proceso de instalación en tu propio idioma.

Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes que funcionan sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Etiquetado sencillo

Sólo hay que darle la vuelta al disco y el dispositivo escribirá tu etiqueta personal en el disco. De esta forma, no sólo podrás etiquetar tus recuerdos y música digital sino que también podrás hacer que tus etiquetas tengan un aspecto profesional al no tener que escribirlas a mano.

Velocidad de grabación 16X en DVD+R/-R

Velocidad de grabación de hasta 16X en discos DVD+R y DVD-R

Velocidad de grabación de 16X en DVD-R

Velocidad de grabación de 16x para DVD-R

Grabación doble capa 8x doble capa +R

Una nueva unidad con un láser más potente para reducir el tiempo de grabación en discos de doble capa

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales tipo serigrafía. Puedes mezclar texto y realizar gráficos personalizados mediante el software proporcionado e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Esta innovadora técnica permite que encuentres tus archivos de películas, música, fotos y datos mucho más fácil que antes.

Grabadora formato doble doble capa +/-

Nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R



Fecha de emisión
2007-10-10

Versión: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com