



Philips
iPod/ iPhone 专用时钟收音机

DC315

让您喜爱的旋律将您唤醒

来自 iPhone、iPod 和收音机

借助带双重音乐闹钟的飞利浦多媒体娱乐系统 DC315，您能从 iPhone/iPod 的妙韵旋乐中开始愉悦的一天。您可以从您的便携设备和收音机中选择音乐来作为您每天早上的唤醒铃声。

以您的方式开始新的一天

- 工作日 / 周末闹钟设置打理您的生活习惯
- 逐渐增大的闹钟音量轻柔地将您叫醒
- 让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

欣赏来自多种信号源的音乐

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 可预设的 FM 数码调谐
- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

饱满清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 8W RMS 总输出功率

PHILIPS

产品亮点

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

工作日 / 周末闹钟



这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周五的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在

iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。

8W RMS



此系统总输出功率为 8W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功率放大器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声音能越好。

让 iPod/iPhone/ 收音机将您唤醒

让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

轻柔唤醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。



规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2x4W
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 音量控制上 / 下

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 钕磁铁系统

连接

- MP3-Link: 是, 3.5 毫米插孔

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: 24 小时闹铃重置, 双闹钟时间, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿), 定时关机
- 方便用户: 定时关机
- 时钟 / 版本: 数字

功率

- 主电源
- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 交流 - 直流适配器, 快速使用指南, 用户手册, 保

修证书

尺寸

- 外箱数量: 2
- 包装厚度: 150 毫米
- 产品厚度: 130 毫米
- 重量 (含包装): 1.26 千克
- 包装高度: 205 毫米
- 包装宽度: 205 毫米
- 外箱厚度: 160 毫米
- 外箱重量: 2.72 千克
- 外箱高度: 223 毫米
- 重量: 0.98 千克
- 产品宽度: 183 毫米
- 外箱宽度: 420 毫米
- 产品高度: 183 毫米

音频播放

- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代, 带彩色显示屏的 iPod, iPod 第 5 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4



发行日期 2024-03-25

版本: 4.0.3

EAN: 69 23410 70247 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 请不要以超过 85 分贝的音量频繁使用本装置, 因为这样可能损害您的听力。