



Philips Sistema micro de música

- Base para iPod/iPhone/iPad
- 40 W



DCM3060



Sistema de som que se adapta à sua casa

Obcecado pelo som

Coloque o seu iPod/iPhone/iPad na base ou ligue outros dispositivos via USB Directo - e desfrute dos graves vibrantes da tecnologia wOOx. Concebido de forma inteligente com opções de montagem na parede, este sistema micro de música Philips DCM3060/12 fornece um som brilhante com estilo.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total RMS de 40 W

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

Design que se mistura com a decoração interior

- Opção montável na parede para colocação flexível
- Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

PHILIPS

Destques

Tecnologia wOOx™



A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de

som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontrar na base.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

RDS

O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 20 W RMS
- Melhoramento do som: Tecnologia wOOx™, controlo de som digital, Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Diafr. altifalantes: Woofer de 3"

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB, CD WMA
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar
- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, menu, para cima e para baixo, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa
- Outros: Suporte de identificação ID3

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: tipo de programa, texto rádio, relógio RDS, nome da estação
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com

- Rádio, Alarme USB, Alarme de iPod
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Dispositivo de carregamento: iPad, iPhone, iPod
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Tipo de carregador: frente, motorizado

Acessórios

- Acessórios incluídos: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, Antena FM, Guia Rápido, Parafusos para montagem na parede x2
- Telecomando: Telecomando de 31 teclas
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 500 x 217 x 98 mm
- Largura da embalagem: 585 mm
- Altura da embalagem: 281 mm
- Profundidade da embalagem: 180 mm
- Peso bruto: 4,3 kg
- Peso líquido: 3,4 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2



Data de publicação
2013-05-29

Versão: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78237
EAN: 87 12581 60783 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com