



Philips
Ramă digitală PhotoFrame

- 26,4 cm (10,4")
- Raport de afișare 16:9

SPF4610



"...nu mă puteam opri din râs în acea zi!"

Păstrați-vi cele mai memorabile momente pe tot parcursul anului cu Philips PhotoFrame. Această ramă compactă este ușor de utilizat și arată bine în orice locuință.

Afișaj de calitate pentru experiență uimitoare

- Imagen Pro pentru culori clare, vibrante și naturale ale pielii
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Operare simplă și intuitivă

- Afișați ora cu ceasuri distractive
- Prezentare automată de pe cardul de memorie
- Meniu rapid și ușor pentru navigare, căutare și organizare

Design ecologic

- Ambalajele noastre sunt mici pentru a minimiza materialele utilizate
- Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V), 120° (H) / 100° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1024 x 600
- Luminozitate: 160 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 500:1
- Zonă vizualizare efectivă: 1024 x 600

Suport de stocare

- Memorie încorporată (RAM): 128 MB (pentru 1000 de fotografii)
- Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Confort

- Format foto acceptat: Fotografie JPEG
- Cititor de carduri: Încorporat (1x)
- Poziționare: Peisaj, Portret
- Butoane și controale: 3 butoane
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Reglementări și standarde: CE, GOST

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC
- Manual de utilizare: Olandeză, Română, Franceză, Germană, Italiană

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 286,5 x 189,5 x 122 mm
- Greutate: 0,58 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consum de energie: 3 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
- Curent de ieșire c.c.: 0,65 A
- Tensiune de ieșire c.c.: 5 V

Dimensiunile ambalajului

- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- EAN: 87 12581 60336 6
- Număr de produse incluse: 1
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Greutate brută: 0,873 kg
- Greutate netă: 0,553 kg
- Greutate proprie: 0,320 kg
- Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 12581 60336 3
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate brută: 2,891 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 20,6 x 28 cm
- Greutate netă: 1,659 kg
- Greutate proprie: 1,232 kg

Repere

Ambalajele noastre sunt mici

Ne facem ambalajele cât mai mici posibil pentru a minimiza materialele utilizate în producție, precum și cantitatea de combustibil consumată în timpul transportului.

Afișați ora cu ceasuri distractive

Comutați la modul ceas când nu aveți nevoie să vizualizați fotografii. Instantaneu, rama PhotoFrame devine un ceas.

Pornire automată a prezentării

Prezentarea de fotografii începe automat, odată ce introduceți cardul de memorie.

imagen Pro pentru culori vibrante

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conține cele 3 elemente esențiale de la imagen pentru obținerea unui nivel sporit de acuratețe și profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătățită, imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără pălpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.



Data apariției 2013-09-04

Versiune: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76416
EAN: 87 12581 60336 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com