

Philips 8000 series  
Blu-ray lemezlejátszó

Net TV

3D lejátszás  
CinemaPerfect HD

BDP8000



## A legjobb webes TV élmény a nappalijában.

A Net TV funkcióval rendelkező Philips BDP8000 használatával az Internet legjobb oldalát ismerheti meg. Egyszerűen megtekintheti a legnépszerűbb oldalakat a TV képernyőjén, és kanapéja kényelméből oszthat meg videókat másokkal, vagy élvezheti a valóságú HD filmélményt a Blu-ray technológia segítségével.

### Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- Net TV a videotékek és más népszerű online szolgáltatások eléréséhez\*
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyobb mozifilm élmény érdekében

### Szórakozzon többet

- Beépített WiFi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- Gyors és könnyű hozzáférés érintésvezérléssel
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

# Fénypontok

## Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitja és lezárja szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

## CinemaPerfect HD



A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozajcsökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színelőfeldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

## Net TV igény szerinti videóval\*



Tapasztalja meg a többféle online szolgáltatás, például az igény szerinti videó (Video on Demand) előnyeit. Élvezze a filmeket, képeket, az internetes tájékoztatás-szórakoztatás, valamint az online tartalmak által kínált lehetőségeket Philips Blu-ray lejátszó vagy házimozsi segítségével közvetlenül televízióján, amikor csak szeretné. És most egyes videotékák\* kínálatát is elérheti közvetlenül a TV-készülékén. Csak válasszon egy videót, és már nézheti is. Az otthoni filmnézés még soha nem volt ilyen egyszerű. \*Az elérhetőség országonként eltérő. További információt a [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) weboldalon talál.

## WiFi-n



A WiFi-n, más néven IEEE 802.11n, egy új, vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi WiFi-szabványokhoz képest. A WiFi-n visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes régebbi WiFi-szabványok szerint működő routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

## DLNA hálózati kapcsolat



A DLNA hálózati kapcsolat könnyen elérhetővé teszi a számítógépén vagy otthoni hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat vagy filmeket. A DLNA protokollt támogató Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-ray lemezlejátszóját az otthoni hálózathoz, és hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközön levő információhoz. Az intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő kezelői felületen egyetlen gombnyomással hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A DivX Plus HD, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépén. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalmak lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlokban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi nagyfelbontású digitális videót biztosít.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Speciális videofeldolgozás: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás, Zajcsökkentés, 3/2 - 2/2 mozgáslebotolás, Színkiemelés, Dinamikus kontrasztjavítás
- Képpoldalarány: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color

## Hangzás

- Hangrendszer: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

## Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, AAC (többcsatornás), MP3, WMA, PCM

## Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással, Forgatás, Nagyítás

## Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális optikai kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS)

- kimenet, Analóg audió 7.1 kimeneti csatorna, Analóg bal/jobbside audiokimenet, Ethernet, SD/SDHC memóriakártya foglalat
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: Beépített WiFi, 802.11 b/g/n
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

## Kényelem

- Online szolgáltatások: Net TV
- Frissíthető firmware: Interneten keresztül frissíthető firmware, USB-n keresztül frissíthető firmware
- BD-Live (2.0 profil): 2 GB belső memória
- Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, portugál, dán, finn, lengyel, török, norvég, cseh, görög, magyar, Román, szlovák

## Környezetvédelmi adatok

- Tanúsított környezetbarát termék

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: magyar, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, dán/norvég, görög, svéd, finn, lengyel, török, cseh, magyar, szlovák

## Táplálás

- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 21 W
- Készenléti fogyasztás: < 0,18 W

## Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 65 x 260 mm
- Termék tömege: 2,8 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 515 x 340 x 145 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 4 kg



Kiadás dátuma  
2014-08-01

Verzió: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277  
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)