

Philips
Reproductor de DVD
portátil con pantalla Zero
Bright Dot™

LCD panorámica 25,9 cm (10,2")



PET1031



Pantalla giratoria, visualización flexible

Hasta 5 horas de reproducción

Disfruta de las películas con el reproductor de DVD portátil PET1031 de Philips con pantalla LCD de 10,2" con giro de hasta 180 grados. Comparte también tus vídeos favoritos con tus amigos gracias a la ranura para tarjeta SD y al conector USB 2.0. Incluye bolsa de viaje.

Audio y vídeo donde quieras

- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- DivX Ultra: reproducción más amplia de archivos DivX
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Comparte archivos de imagen JPEG con Picture CD

Visualización perfecta en cualquier lugar

- Pantalla Zero Bright Dot™ para una óptima calidad de imagen
- Pantalla LCD TFT de 10,2" de alta resolución para una experiencia visual excelente
- Disfruta de películas en formato de pantalla panorámica de 16:9
- Altavoces estéreo de calidad incorporados

Para la máxima comodidad

- Disfruta de hasta 5 horas de reproducción sin pausa*
- Pantalla con giro de hasta 180 grados para una visualización más flexible
- Conector USB 2.0 y ranura para tarjetas de memoria SD
- Bolsa de viaje incluida

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce DVD, DivX y MPEG4

Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX® en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de vídeo en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances de películas y vídeos musicales en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y vídeo DVD. Los CD DivX® pueden reproducirse en determinados reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.

Comparte CD de imágenes (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te

ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas dondequiera que vayas.


Pantalla Zero Bright Dot™

Disfruta de imágenes de la más alta calidad sin molestos puntos blancos en la pantalla LCD. Las pantallas LCD a menudo presentan imperfecciones que el sector ha denominado "puntos brillantes". En su día, un número limitado de puntos brillantes se consideraba un efecto secundario inevitable de la producción masiva de pantallas LCD. Con los estrictos procedimientos de control de calidad de Philips utilizados en nuestros reproductores de DVD portátiles, nuestras pantallas LCD se fabrican con una tolerancia cero a los puntos

brillantes. Los reproductores de DVD portátiles de primera calidad cumplen la política Zero Bright Dot™ de Philips, que garantiza una calidad de imagen óptima.

USB 2.0 y ranura para tarjetas SD

Disfruta de la alta velocidad y la comodidad de una mayor capacidad de transferencia de fotos, vídeos y archivos de música en MP3 a través del conector USB 2.0. También dispondrás de más capacidad para almacenar fotos, vídeos y archivos de música en MP3 en el reproductor Philips con sólo introducir una tarjeta SD en la ranura correspondiente integrada.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 10,2 pulgada
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Área de visualización efectiva: 222 X 133,2 mm
- Punto de píxel: 0,1905 (W) x 0,1905 (H) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD de imágenes
- Modos de reproducción del disco: OSD, Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD de WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad

- Entrada CC: 9~12V
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Ranura para tarjeta SD
- USB
- Otras conexiones: Salida entrelazada de vídeo por componentes, Salida de S-vídeo

Cómodas funciones

- A prueba de golpes
- Piloto de carga de la batería

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9~12 V; 110-240 v, 50/60 Hz
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: Mando compacto AY5507
- Cables: 1 cable A/V, 1 cable de S-vídeo, 1 cable de vídeo por componentes
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Accesorios incluidos: Cable de S-vídeo, Cable de vídeo por componentes, Funda de viaje

Potencia

- Duración de la batería: Hasta 5 horas
- Tipo de pila: Batería integrada

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 355 x 308 x 460 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 9 kg
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 270 x 32 x 188 mm
- Peso del producto: 1,3 kg



Fecha de emisión
2011-10-19

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com