

Philips
Микроджубокс

3GB*

HDD084



Моята музика, по моя начин

Най-лесният за използване в движение джубокс

Наслаждавайте се на любимата си MP3 или WMA музика с лесния за използване микро джубокс GoGear HDD084. Той е достатъчно малък, за да се скрие зад кредитна карта! Открийте бързо музиката си чрез навигация SuperScroll и записвайте лесно реч.

Изживейте музиката - по всяко време, навсякъде

- 3GB* за съхраняване на до 1500 песни
- Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
- Малък и удобен за носене - тежи едва 45 грама
- Задно осветен дисплей за удобно гледане навсякъде

Лесно и интуитивно музикално преживяване на път

- SuperPlay™ - лесно действие като джубокс с едно докосване
- Лесно създаване и редактиране на списъци за изпълнение
- SuperScroll™ навигацията намира песни по прост и бърз начин

Музика и нещо повече

- Фърмуерът може да се надстройва
- Записване на реч
- Автоматична синхронизация с Windows Media Player

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Фоново осветление: да
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Индикации: Състояние на батерията, DBB
- Редове текст: 4
- Разделителна способност: 96 x 64 пиксела
- Тип: LCD

Звук

- Подобрение на басите: цифрово усилване на басите
- Еквалайзер: 5-лентов
- Еквалайзер по избор
- Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Фънк, Техно, Хип-хоп
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Чувствителност: < 100dB
- THD: 0,01-0,1 %
- Изходна мощност: 2 x 5 mW (16 ома)

Аудио възпроизвеждане

- Буферна памет: 16 MB
- Формат на компресиране: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- Поддръжка на ID3 тагове: Индикация за албум, Име на албума и изпълнителя, Наименование на жанра, Име на песен и изпълнител
- Поддръжка на ID3 тагове: да
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Побитова скорост при WMA: 32-192 kbps
- WMA честота на семплиране: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48

Прихващане на звук

- Звуков файлов формат: WAV
- Вграден микрофон: моно
- Записване на реч: да

Носители за съхранение на данни

- Тип на вградената памет: Твърд диск
- Капацитет на твърдия диск: 3* GB
- Съответства на класа външна памет: да
- Капацитет на паметта за музика: До 1500 песни*

Възможности за свързване

- Компютърна поддръжка: PC
- Съединител: 3,5 мм стерео
- вход за прав ток (DC): 5 V
- Предни/странични букси за свързване: Вход за постояннотоково захранване, Изход за слушалки, USB порт тип B
- Слушалка: 3,5 мм
- Опции за връзка към Интернет: С възможност за ъпгрейд
- USB: USB 2.0

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията: да
- Индикатор за заредена батерия: да
- Индикатор за паднала батерия: да
- Функция: Заклучване на клавиатурата
- Language support: Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe и други
- Superscroll: да

Акcesoари

- AC/DC адаптер/зарядно устройство: За различни напрежения (AY4108)
- CD-ROM: с инсталатор, софтуер, ръководства
- Слушалки: SHE775
- Лента за врат: AY4215
- Торбичка: AY4232
- USB кабел: AY391 I
- Ръководство за потребителя на CD-ROM: Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
- Гаранционна карта: да

Екологични спецификации

- Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата

- CD-ROM устройство: да
- Капацитет на твърдия диск: 100 MB
- Операционна система на PC: Windows 2000 (SP4 или по-нов), XP (SP1 или по-нов)
- Процесор: Pentium II или по-добър
- RAM памет: 64 MB
- Звукова платка: да
- Видеоплатка: да

Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 252 x 93 x 153 мм
- Габарити на кашона: 198 x 168 x 266 мм
- Количество в общия кашон: 2
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 53 мм x 86 мм x 16,7 мм
- Тегло на изделието: 0 078 кг
- Тип опаковка: D-box

Мощност

- Тип адаптер: 100 - 240 V
- Капацитет на батериите: 610 mAh
- Тип батерия: литиево-йонна
- Време за зареждане: 4 часа пълно зареждане ч
- Акумулаторна: да
- Сменяема/многократна: да

Софтуер

- Windows Media Player 10
- Управление на устройствата: да

Акценти на продукта

SuperScroll™ навигация

Бутони за търсене с двойно действие позволяват лесно управление на скоростта при преглеждане на големи библиотеки. Можете да изберете да се движите през вашия списък с мелодии песен по песен, или просто да натиснете и загържите малко по-силно, за да стигнете бързо чрез SuperScroll™ до вашето желано изпълнение.

SuperPlay™

SuperPlay™ ви позволява бързо да пуснете вашата музика, без да се налага първо да изберете списъци или отделни мелодии. Може да прослушате всички мелодии от музикалните категории на най-високо ниво - например изпълнители (Artists) или албуми (Albums), само чрез осветяване на категория и натискане на възпроизвеждане (Play). Джубоксът възпроизвежда всички мелодии в реда, в който е сортирана съответната категория. Освен това може да комбинирате SuperPlay™ с разбъркано възпроизвеждане (Shuffle) и повторение (Repeat), за по-пълно удоволствие от музиката.



Дата на издаване
2007-12-07

Версия: 2.0

12 NC: 9073 101 01841
EAN: 87 10895 87708 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-малък.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Соединените щати и/или други страни.

* Действителната скорост на пренос може да е различна, в зависимост от вашата операционна система и софтуерна конфигурация.

* FM радио се предлага само в някои регионални версии. FM радио понастоящем не се предлага във версия за Европа.