



Philips
數碼無線耳筒

快速充電



SHD8900

豐富的無線音樂

清晰重現最後的細節

清晰的數碼傳送、無錯誤的接收和真實的 CD 音質構成的音效技術令人難以置信和順暢。其音訊效能可與自動調節內頭帶和柔軟耳墊的超凡舒適相媲美。

一流聽覺體驗

- 水晶般清晰的 (2.4GHz) 數碼傳送
- 真實的 CD 音質，讓您盡情暢享音樂
- 雙重天? 設計確保 360° 接收
- 聲學調諧喇叭產生一流音質

長時間使用確保舒適

- 自動調節內頭帶確保舒適緊貼

方便易用

- 快速充電功能可加快充電速度
- 將你的接收器收藏於擴充基座當中

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：關閉
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 頻率響應：20 - 20 000 Hz
- 訊噪比：>88 分貝
- 喇叭直徑：40 毫米

選台器 / 接收 / 傳送

- 頻道選擇：自動
- 有效範圍：30 米

便利

- 自動關機：是
- 底座功能：LED 指示燈
- 低電量指示燈：是
- 電池充電指示燈：是
- 操作時間：+/- 10 小時

配件

- AC/DC 轉接器：6V/ 1000mA DC
- 電池充電器：充電擴充基座

功率

- 電源耳筒：3 x AAA 充電電池
- 電源傳輸器：6V/ 1000mA DC

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：21.5 x 31.5 x 13.5 厘米
- 淨重：0.89 千克
- 總重量：1.23 千克
- 淨機身重量：0.34 千克
- EAN: 87 12581 43514 1
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高)：42.5 x 23.2 x 31.2 厘米
- 淨重：2.67 千克
- 總重量：4.22 千克
- 淨機身重量：1.55 千克
- EAN: 87 12581 43516 5
- 產品包裝數目：3

產品特點

2.4 GHz 數碼傳送

2.4 GHz 數碼傳送防止接收器與耳筒之間出現壓縮和數據丟失。數碼訊號在傳輸過程最後變成類比訊號。最終產生非凡音質，並且音效流暢，數據損失最小。

音效可與音源媲美

真實的 CD 音質，可讓您盡情暢享音樂。精密的數碼傳輸程序，保證不會壓縮任何數據。呈現出來的音質豐富細膩，而且忠於原音。

雙重天?

雙重天? 設計確保無論接收角度如何都不會有盲區。耳筒含有兩個獨立天線，分別置於耳罩左右側，產生無中斷的無線音樂超凡音效（無盲區），以及更大的自由活動空間。

聲學調諧喇叭

聲學調諧喇叭可為您帶來純淨、平衡的音質，高音和低音都有一流的清晰度和準度。

自動調節內頭帶

Philips 耳筒的內頭帶易於調節至緊貼頭部，可自動調整確保配戴舒適。

智能化快速充電



智能化快速充電功能可讓電池在非常短暫的時間內完全充電。電池中存在的剩餘電量由內部電路確定，以便優化內部電壓進行快速充電，同時盡量延長電池壽命。

擴充基座



這款擴充基座可為你不使用的接收器提供方便而度身訂造的收藏方式，部份其他型號甚至還可為電池充電。



出版日期 2012-09-07

版本：2.1.8

12 NC: 8670 000 41334
EAN: 87 12581 43514 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com