



Philips
Micromuzieksysteem

Dock voor iPod/iPhone/iPad
40W



DCM3060



Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Plaats uw iPod/iPhone/iPad of sluit andere apparaten aan via USB Direct, en geniet dankzij de wOOx-technologie van diepe bastonen. Dit stijlvolle Philips DCM3060/12-micromuzieksysteem biedt een geweldige geluidskwaliteit en kan zeer handig aan de wand worden gemonteerd.

Verrijk uw luisterervaring

- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

PHILIPS

Kenmerken

wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Uw iPod/iPhone/iPad afspeelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspeelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Radio Data System (RDS)

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 20 W RMS
- Geluidsverbetering: wOOx™-technologie, Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive, WMA-CD
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm,

- iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleoptimer
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Schermtype: VFD-scherm
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 3,5 mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer, FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding, Schroeven voor wandmontage x 2
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 31 toetsen
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Breedte van de verpakking: 585 mm
- Hoogte van de verpakking: 281 mm
- Diepte van de verpakking: 180 mm
- Brutogewicht: 4,3 kg
- Nettogewicht: 3,4 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2



Publicatiedatum
2017-07-30

Versie: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78237
EAN: 87 12581 60783 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com